

ENTLÜFTUNGSHINWEIS

Zentral im Ventil befindet sich ein Splint (mit Pfeil markiert), der zur Entlüftung des Gerätes nach innen gedrückt und um 90 ° gedreht wird.

Er arretiert dann in dieser Position und muss, sobald eine Neu-Befüllung durchgeführt werden soll, wieder in die Ausgangsposition zurück gebracht werden, d.h. er muss um 90° in die Gegenrichtung gedreht werden und "springt" dem Betrachter wieder entgegen.

