

Bedienungsanleitung Stoptec 141

Tastenbelegung:

Tastendruck auf A: Es wird die Alarmzeit angegeben
 Tastendruck auf B: Mode Funktion
 Tastendruck auf C: Anzeige von Datum und Wochentag

Stoppfunktion:

Durch Drücken von B gelangen Sie in die Stoppfunktion.
 Drücken Sie C für Start und Stop
 Drücken Sie A für einen Zwischenstop und Reset

Stoppfunktion:

Durch Drücken von B gelangen Sie in die Stoppfunktion.
 Drücken Sie C für Start und Stop
 Drücken Sie A für einen Zwischenstop und Reset

Alarm ein- und ausstellen

Drücken Sie A und C gleichzeitig.
 Ist im Display eine Glocke zu sehen, ist der Alarm aktiviert.

Einstellen der Alarmzeit

Drücken Sie B bis Sie im Alarm Einstellmodus gelangen.
 Durch Drücken von A und C können Sie die Alarmzeit einstellen.

Einstellen der Uhrzeit und Datum

Drücken Sie B bis Sie im Uhrzeit-Einstellmodus gelangen.
 Durch Drücken von A und C können Sie die Alarmzeit
 und das Datum einstellen.

Batterie

Sobald das Display schwach wird, muss die Batterie gewechselt werden.
 Öffnen Sie die Uhr auf der Rückseite und ersetzen Sie die alte Batterie
 durch eine neue (UCC 392 / LR41)

