Allgemeine Hinweise

Bitte auch Hinweise des Fahrzeugherstellers beachten

- ⇒ Die WinSig M ist nur geeignet für Metalldächer (keine Glas- oder Kunststoffdächer!)
- ⇒ Die WinSig M ist nur für ebene Dächer mit glatter Oberfläche (ohne Rillen) und einem Wölbungsradius größer als 3000mm geeignet.
- ⇒ Die WinSig M nicht an den stark gewölbten Randbereichen der Fahrzeugdächer, auf Ritzen, Rillen, Nähten oder an Rändern vom Schiebedach auflegen.
- ⇒ Magnete und Dachoberfläche mit einem feuchten Tuch staub- und fettfrei reinigen.
- ⇒ Die WinSig M nur auf trockenen Dachoberflächen auflegen, bei Minustemperaturen eventuelle Eisbildung unter der Magnetplatte beseitigen.





WinSig M

Betriebsanleitung



Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die folgenden Punkte um Schäden an Ihrem Fahrzeug zu vermeiden:







- Fahrzeugdach reinigen (siehe allgemeine Hinweise)
 Die Hinweise des Fahrzeugherstellers beachten
- Vor dem Aufsetzen die Magnete der WinSig M reinigen.
 Darauf achten, dass sich während der Lagerung keine Metallteile auf den Magneten angesammelt haben. Diese könnten das Dach verkratzen
- Die Positionierung erfolgt über der B-Säule, Lautsprecher in Fahrtrichtung. Nicht zu weit außen befestigen und auf Rillen achten
- Die Magnete müssen vollflächig aufliegen
- Das Blaulicht muss horizontal und ungehindert gleichmäßig in alle Richtungen abstrahlen können
- Das Kabel möglichst durch die hintere Tür einführen.
 Wahlweise durch die leicht geöffnete Scheibe oder den Türgummi, weit weg vom Scharnier, damit das Kabel nicht geklemmt wird.
- Sicherheitshinweis: auf scharfkantige Stellen achten!
 Die Sicherungsleine an dem oberen Haltegriff oder an einer anderen geeigneten Stelle befestigen.
 Der Sicherheitsgurt darf nicht beeinträchtigt werden!

Prüfen, ob die Anlage richtig befestigt ist

Durch kräftiges Rütteln an der Anlage, nicht an der Kennleuchte

Vor der Fahrt

Das Kabel locker zum Zigarettenanzünder verlegen und gegen versehentliches Abziehen sichern! Das Kabel darf den Fahrer nicht behindern Prüfen, ob der Stecker fest im Zigarettenanzünder sitzt, ggf. eine angepasste KFZ-Steckdose verwenden.



Während der Fahrt

Der Ton lässt sich nur bei eingeschaltetem, funktionierendem Licht aktivieren

 Beim Fahren die zulässige Richtgeschwindigkeit nicht überschreiten und auf den Winddruck durch entgegenkommende Fahrzeuge achten

Nach der Fahrt

Zum Abnehmen die WinSig nach vorne kippen und vom Dach heben Bitte beim Abnehmen nicht an der Kennleuchte ziehen!

