

Betriebsanleitung

Produkt:

Gerüstbehälter

Allgemeine Hinweise:

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Gerüstbehälter in Betrieb nehmen. Die Anweisungen dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Gerüstbehälter darf nur mit dem von W+H Tankschutz GmbH zugesagten Medium befüllt werden. Jedes andere Medium gilt als nicht erlaubt.

Montagehinweise:

Die 4 geraden Rohre des Stützgerüsts müssen durch die 4 Schlaufen des Behälters durchgeschoben werden. Danach müssen die 4 Rohre jeweils auf die 4 Füße aufgesteckt werden.

Nach Beendigung der Benutzung den Gerüstbehälter gründlich reinigen und trocknen. Die Handhabung des Gerüstbehälters muss äußerst vorsichtig geschehen, damit Beschädigungen vermieden werden.

Sicherheitshinweise:

Stellen Sie sicher, dass der Gerüstbehälter auf planem Untergrund ohne Gefälle aufgestellt wird. Bedenken Sie, dass sich bei Schräglage die mechanische Spannung im Material erhöhen, sich das Füllvolumen verringert und die Neigung zum Kippen zunimmt.

Der Betreiber hat den sachgerechten Betrieb sicherzustellen.

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.

Schleifen Sie das Produkt nicht über den Boden.

Halten Sie das Produkt fern von spitzen Gegenständen.

Der Untergrund, auf dem der Gerüstbehälter gestellt werden soll, muss frei von Steinen und spitzen Gegenständen sein.

Eigenmächtige Veränderungen an dem Gerüstbehälter sind nicht gestattet.

Diese Betriebsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.