

## Ergänzung zur Bedienungsanleitung zum NX-230EX für das 2m BOS Handfunkgerät Kenwood FuG 11b mit ATEX/IECEx Zulassung

| Pos. | Funktion  |
|------|---|
| 1    | Kanalschalter   |
| 2    | Lautstärkereglер  |
| 3    | Sende- / Empfangsanzeige LED (Senden grün/ Empfang rot)               |
| 4    | Rauschsperrе kurzzeitig ausschalten                                   |
| 5    | Sprechtaste   |
| 6    | Ruftaste I (1750 Hz)  |
| 7    | Ruftaste II (2135 Hz)   |
| 8    | Numerische Kanalwahl über Tastatur                                    |
| 9    | Rauschsperrе dauerhaft aus- und einschalten (min. 1 Sek. drücken)     |
| 10   | Betriebsarten Umschaltung vor   |
| 11   | Tastatur / Kanalschalter sperren und entsperren (min. 1 Sek. drücken) |
| 12   | Kanal +   |
| 13   | Betriebsarten Umschaltung zurück                                      |
| 14   | Kanal -   |

