

# Honeywell Home



**1** Werkzeuge bereithalten



**2** Deckel öffnen



**3** Spannungsfreie Feder entfernen



**4** O-Ringe prüfen und ggf. mittels Schraubendreher entfernen



**5** Neue O-Ringe montieren



**6** Kolben vorsichtig in Schraubstock einspannen und 4 Schrauben lösen



**7** Formdichtung entfernen, neue einlegen und 4 Schrauben über Kreuz anziehen (Drehmoment 4 Nm)



**8** Kolben und Feder wieder einsetzen



**9** Deckel verschrauben und Systemtrenner mit TKA112 Prüfset testen



Videos und Dokumentation unter [bfw112.de](http://bfw112.de)

Systemtrenner BFW 112

**ALLES IN IHRER HAND:  
DER SYSTEMTRENNER, DEN SIE SELBST  
INSTAND SETZEN KÖNNEN.**



**resideo**