


### Gewährleistung erlischt bei Beschädigung!

Warranty void if broken!



**Das Gerät nicht ins Wasser tauchen!**

Do not immerse the system in water!


### Das Gerät ausschalten

How to Deactivate the system

1




**Auf Deckel drücken, um das Signal stumm zu schalten**  
Push cover to turn the signal off




**Batteriewechsel nicht möglich**  
No battery exchange

2




**Deckel abnehmen**  
Open the cover



**Geschlossenes System, nur Deckel kann gewechselt werden**  
Closed system, only cover is changeable

3



**Roten Knopf herausdrücken, um Gerät auszuschalten**  
Push red button to power off