



## Asymmetrisch



*Mikrofon und Lautsprecher sind mit dem gleichen Masseanschluss verbunden.*

## Symmetrisch



*Das Mikrofon ist mit dem Massekabel verbunden und der Lautsprecher hat einen zusätzlichen negativen Spannungsanschluss.*