

Gebrauchsanleitung für MM-Desinfektionsmatten™

Um eine optimale Funktion der MM-Desinfektionsmatte™ zu garantieren, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Produkteinsatz

Zur Schuhsohlendesinfektion im Zugangsbereich zu
(Hygieneraum, Hygieneschleuse, Seiteneingang)

- Lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- Laboratorien
- Kliniken
- Landwirtschaftlichen Betrieben
- Schwimmbädern

Erstgebrauch

Vor erstgebrauch ist die Schutzfolie auf der Antirutsch-Rückbeschichtung zu entfernen.

Merkmale

- Oberflächenbeschaffenheit Nadelvlies aus Polypropylen
- Innenleben weitere Komponenten aus Polypropylen
- Hohe Flüssigkeitsaufnahme
- Geringe Dicke von ca. 15mm
- Einschluß von Geruch
- 100 % maßbeständig
- U.V.-beständig
- Reinigungsmittelbeständig
- Seifenbeständig
- Pflegeleicht
- Hohe Lebensdauer

Brandverhalten

brennbar, normal entflammbar

Einsatztemperatur

Max. Temperatur: Schmelzpunkt Polypropylen

Min. Temperatur: Gefrierpunkt der absorbierten Flüssigkeit

Desinfektionsmittel

Das eingesetzte Desinfektionsmittel sollte eine bakterizide und Fungizide Wirkung haben.

- Für lebensmittelverarbeitende Betriebe empfiehlt sich ein Listerienwirksames Desinfektionsmittel, zubereitet aus unterschiedlichen quaternären Ammoniumverbindungen (Quats), z.B. **FINK Antisept G**, DVG-zertifiziert, oder **ViroSept IFS** von **FINK TEC**.
- Für die Tierhaltung und landwirtschaftliche Betriebe sollte eine Zubereitung aus den Wirkstoffen Aldehyde, Quaternäre Ammoniumverbindungen (Quats) und nichtionische Tenside eingesetzt werden, z.B. **FINK Antisept T**, DVG-gelistet.

Im Einsatz sollte die Matte je nach Größe mit 2 bis 11 Litern 1 bis 3 %-iger Desinfektionslösung aufgefüllt sein und regelmäßig nach Bedarf nachbefüllt bzw. mit einem Zerstäuber benetzt werden.

MM-Desinfektionsmatten™ absorbieren und halten Flüssigkeit. Diese wird verbraucht durch Nutzung und Verdunstung.

Daher ist eine regelmäßige Auffrischung erforderlich, sobald bei Betreten keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist.

Befüllung

Artikel	Maß in ca. cm	Maß in m ²	Durchschnittliche Befüllung in Liter
378386	90 x 120	1,08	4,00
378387	90 x 180	1,64	6,00

Auffrischung

Art der Belastung	Frequentierung der Matte	Mattenauffrischung
Geringe organische Belastung	wenig/stark	1 x tägl. / 2x tägl.
Mittlere organische Belastung	wenig/stark	1 x tägl. / 2x tägl.
Hohe organische Belastung	wenig/stark	1 x tägl. / 2x tägl.

Pflege

MM-Desinfektionsmatten™ sind wirtschaftlich im Gebrauch und effektiv in der Reinigung. In der Regel reicht es bereits, die stehende Matte reichhaltig mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel durchzuspülen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger bei geringem Druck und entsprechendem Abstand. Anschließend gut ausdrücken und trocknen lassen!

Die Matte steht bereits nach kurzer Zeit wieder zur Verfügung.

Wir empfehlen dringend, eine regelmäßige Abklatsch-Probe vorzunehmen.