

Anlegeposter Dräger PARAT® Single Pack



1 Öffnen Sie den Karton und ziehen Sie die innere Pappschachtel heraus.



2 Öffnen Sie den Innenkarton und entnehmen Sie die Haube.



3 Halten Sie die roten Aufreißbänder mit der einen Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand solange an der Fluchhaube, bis beide Filterstopfen vom Filter entfernt sind.



4 Die Filteröffnungen müssen frei sein, um ungehindert atmen zu können.



5 Weiten Sie die Halskrause und stülpen Sie die Haube über Ihren Kopf. Die Kopfbänderung passt sich automatisch an. Versichern Sie sich, dass Nase und Kinn in der Halbmaske sitzen und alle Haare unter der Haube sind.



6 Prüfen Sie den Dichtsitz, indem Sie die Filteröffnung mit dem Handballen verschließen und einatmen. Ist ein Luftzug spürbar, korrigieren Sie den Sitz der Halbmaske.



7 Einsatzbereit.