

LUKAS


superior equipment for saving lives

Betriebsanleitung Rettungsgeräte

CE



Schneid- und Kombigeräte



Messerformen:



S x12
S x77
S 7xx



SC

172047085 DE
Ausgabe 07.2019
ersetzt 04.2018

(Original Betriebsanleitung)

Inhalt

Seite

1. Gefahrenklassen	4
2. Produktsicherheit	5
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	8
4. Funktionsbeschreibung	9
4.1 <i>Beschreibung</i>	9
4.2 <i>Geräte im Detail</i>	10
4.3 <i>Schaltplan</i>	12
4.4 <i>Steuerung der Arbeitsbewegungen</i>	12
4.5 <i>Hydraulische Versorgung</i>	12
4.6 <i>Schlauchleitungen</i>	12
5. Anschluss der Geräte	13
5.1 <i>Allgemeines</i>	13
5.2 <i>Kuppeln der Monokupplungen</i>	13
5.3 <i>Kuppeln der Steckkupplungen</i>	15
6. Bedienung	15
6.1 <i>Vorbereitende Maßnahmen</i>	15
6.2 <i>Bedienung des Sterngriffs</i>	16
7. Schneiden, Spreizen, Ziehen und Quetschen	16
7.1 <i>Sicherheitshinweise</i>	16
7.2 <i>Schneiden</i>	17
7.3 <i>Spreizen (nur Kombigeräte)</i>	19
7.4 <i>Ziehen (nur Kombigeräte)</i>	20
7.5 <i>Quetschen (nur Kombigeräte)</i>	21
8. Abbau des Gerätes / Stillsetzen nach Betrieb	22
8.1 <i>Schneid- bzw. Kombigerät</i>	22
8.2 <i>Hydraulikaggregat</i>	22
8.3 <i>Schlauchleitungen</i>	22
9. Pflege und Wartung	22
9.1 <i>Schneid- / Kombigerät gesamt</i>	23
9.2 <i>Schutzeinrichtungen</i>	23

Inhalt

Seite

10. Reparaturen	24
10.1 <i>Allgemeines</i>	24
10.2 <i>Vorbeugender Service</i>	25
10.3 <i>Reparaturen</i>	26
11. Störungsanalyse	38
12. Technische Daten	41
12.1 <i>Schneidgeräte</i>	41
12.2 <i>Kombigeräte</i>	47
12.3 <i>Anzugsmomente des Zentralbolzens</i>	50
12.4 <i>Schneidleistungen</i>	51
12.5 <i>Datenblätter zur Produktleistungsfähigkeit</i>	52
12.6 <i>Hydraulikflüssigkeitsempfehlungen</i>	61
12.7 <i>Betriebs- und Lagertemperaturbereiche</i>	61
13. EG Konformitätserklärungen	62
13.1 <i>Schneidgeräte</i>	62
13.2 <i>Kombigeräte</i>	64
14. Notizen	66

1. Gefahrenklassen

Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Kategorien von Sicherheitshinweisen. Die untenstehende Tabelle zeigt Ihnen die Übersicht über die Zuordnung von Symbolen (Piktogrammen) und Signalwörtern zu der konkreten Gefahr und den möglichen Folgen.

Piktogramm	Schaden für	Signalwort	Definition	Folgen
	Mensch	GEFAHR!	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwerste Verletzungen
		WARNUNG!	Möglicherweise gefährliche Situation	Möglicherweise Tod oder Schwere Verletzungen
		VORSICHT!	Weniger gefährliche Situation	Leichte oder geringfügige Verletzungen
	Sachen	ACHTUNG!	Gefahr von Sach- und Umweltschäden	Beschädigung des Gerätes, Umweltschäden, Sachschäden in der Umgebung
	-	HINWEIS	Anwendungstipps und andere wichtige / nützliche Informationen und Hinweise	Keine Schäden für Mensch, Umwelt und Gerät



Helm mit Gesichtsschutz tragen



Schutzhandschuhe tragen



Sicherheitsschuhe tragen



Fachgerechtes Recycling



Umweltschutz beachten



Betriebsanleitung lesen und beachten

2. Produktsicherheit

LUKAS-Produkte werden entwickelt und gefertigt um die beste Leistung und Qualität für die bestimmungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

Die Sicherheit des Bedieners ist die wichtigste Betrachtung des Produkt-Designs. Zusätzlich soll die Betriebsanleitung helfen die LUKAS-Produkte gefahrlos zu verwenden.

Ergänzend zur Betriebsanleitung sind alle allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten und anzuweisen.

Das Gerät darf nur von einschlägig geschulten, sicherheitstechnisch ausgebildeten Personen bedient werden, da sonst Verletzungsgefahr droht.

Wir weisen alle Anwender darauf hin, vor dem Gebrauch des Gerätes, sorgfältig die Betriebsanleitung durchzulesen und die enthaltenen Anweisungen ohne Einschränkungen zu befolgen.

Wir empfehlen auch, dass Sie sich von einem qualifizierten Ausbilder in die Verwendung des Produktes einweisen lassen.



WARNUNG / VORSICHT!

Auch die Betriebsanleitungen der Schläuche, des Zubehörs und der angeschlossenen Geräte sind zu beachten!

Auch wenn Sie bereits eine Einweisung erhalten haben sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise noch einmal lesen.



WARNUNG / VORSICHT!

Achten Sie darauf, dass das verwendete Zubehör und die angeschlossenen Geräte für den max. Betriebsdruck geeignet sind!

	<p>Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Kleidung zwischen die offen sichtbaren bewegliche Geräteteile (z.B. Messerarme) geraten.</p>	<p>Das Arbeiten unter Lasten ist verboten, wenn diese ausschließlich mit hydraulischen Geräten angehoben sind. Ist diese Arbeit unerlässlich, so sind ausreichende mechanische Abstützungen zusätzlich erforderlich</p>	
	<p>Tragen Sie Schutzkleidung, Schutzhelm mit Visier, Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe</p>	<p>Überprüfen Sie das Gerät vor und nach Gebrauch auf sichtbare Mängel oder Schäden</p>	
 	<p>Eingetretene Veränderungen (einschl. der des Betriebsverhaltens) sofort der zuständigen Stelle melden! Gerät ggf. sofort stillsetzen und sichern!</p>	<p>Alle Leitungen, Schläuche und Verschraubungen auf Undichtigkeiten und äußerlich erkennbare Beschädigungen überprüfen und umgehend beseitigen! Herausspritzende Hydraulikflüssigkeit kann zu Verletzungen und Bränden führen.</p>	

 	<p>Setzen Sie bei Funktionsstörungen das Gerät sofort still und sichern es. Die Störung sollten Sie umgehend beseitigen (lassen).</p>	<p>Führen Sie keine Veränderungen (An- oder Umbauten) an dem Gerät ohne Genehmigung der Fa. LUKAS durch.</p>	
 	<p>Beachten Sie alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf dem Gerät und aus der Betriebsanleitung</p>	<p>Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an/auf dem Gerät sind vollzählig und in lesbarem Zustand zu halten</p>	 
 	<p>Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, die die Sicherheit und/oder Standsicherheit des Gerätes beeinträchtigt!</p>	<p>Halten Sie alle vorgeschriebenen oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen für wiederkehrende Prüfungen und/oder Inspektionen ein.</p>	
 	<p>Sicherheitseinrichtungen dürfen in keinem Fall außer Kraft gesetzt werden!</p>	<p>Der am Gerät vermerkte maximal zulässige Betriebsdruck darf nicht überschritten werden.</p>	 
	<p>Vor Einschalten/Ingangsetzen und während des Betriebes des Gerätes muss sichergestellt werden, dass niemand durch das Betreiben des Gerätes gefährdet wird.</p>	<p>Für Reparaturen dürfen nur original LUKAS-Zubehör und Ersatzteile verwendet werden.</p> <p>Achten Sie darauf, dass Sie beim Arbeiten mit dem Gerät oder bei dessen Transport nicht in Schlauchschlingen hängenbleiben und stolpern.</p>	  
 	<p>Beim Arbeiten in der Nähe von spannungsführenden Bauteilen und Leitungen sind geeignete Vorkehrungen zur Vermeidung von Stromübergängen oder Hochspannungsüberschlägen auf das Gerät zu treffen.</p>	<p>Achten Sie darauf, dass beim Spreizen und Schneiden durch Abschneiden, Abreißen oder Abbrechen, Material herabfallen oder durch plötzliches Ablösen weggeschleudert werden kann und treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen.</p>	
	<p>Der Entstehung elektrostatischer Aufladung mit möglicher Folge von Funkenbildung im Umgang mit dem Gerät ist vorzubeugen.</p>	<p>Berühren Sie die beim Spreizen abgerissenen Teile oder die abgeschnittenen Teile nur mit Schutzhandschuhen, da die Bruch- bzw. Schnittkanten sehr scharf sein können.</p>	

	<p>Das Gerät ist mit einer Hydraulikflüssigkeit befüllt. Diese Hydraulikflüssigkeiten können die Gesundheit beeinträchtigen wenn sie verschluckt oder deren Dämpfe eingeatmet werden. Der direkte Hautkontakt ist aus dem gleichen Grunde zu vermeiden. Auch ist beim Umgang mit Hydraulikflüssigkeiten darauf zu achten, dass sie biologische Systeme negativ beeinflussen können.</p>	<p>Beim Arbeiten und/oder Lagern des Gerätes ist Sorge dafür zu tragen, dass die Funktion und die Sicherheit des Gerätes nicht durch starke externe Temperatureinwirkungen beeinträchtigt werden oder das Gerät beschädigt wird. Berücksichtigen Sie, dass sich das Gerät bei lang andauernder Benutzung auch erwärmen kann.</p>	
	<p>Sorgen Sie beim Arbeiten für ausreichende Beleuchtung.</p>	<p>Kontrollieren Sie vor dem Transport des Gerätes stets die unfallsichere Unterbringung des Zubehörs.</p>	
	<p>Bewahren Sie diese Betriebsanleitung immer griffbereit am Einsatzort des Gerätes auf.</p>	<p>Stellen Sie eine ordnungsgemäße Entsorgung aller abgebauten Teile, Öl- und Hydraulikflüssigkeitsreste sowie Verpackungsmaterialien sicher!</p>	 

Ergänzend zu den Sicherheitshinweisen dieser Betriebsanleitung sind alle allgemeingültigen, gesetzlichen und sonstige verbindlichen nationalen und internationalen Regelungen zur Unfallverhütung zu beachten und anzuweisen!

WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG!

Das Gerät ist **ausschließlich** zum **in der Betriebsanleitung dargestellten Zweck** (siehe **Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“**) bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als **nicht bestimmungsgemäß**. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferer nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Betriebsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.


Arbeiten Sie nie in übermüdetem oder berausctem Zustand!


3. Bestimmungsgemäße Verwendung

LUKAS Kombigeräte "SC" und die LUKAS Schneidgeräte "S" sind speziell ausgelegt zur Rettung und Bergung von Opfern, bei Unfällen im Straßen-, Schienen oder Luftverkehr sowie bei der Gebäuderettung. Sie dienen dazu, bei Unfällen verletzte Personen durch Schneiden von Tür-, Dachholmen und Scharnieren zu befreien. Außerdem können mit den LUKAS Kombigeräten eingeklemmte Personen durch Aufspreizen von Türen und/oder durch Wegziehen von Hindernissen mit Hilfe eines Kettensatzes befreit werden. Grundsätzlich können mit einem Kombigerät Objekte geschnitten, gezogen, gespreizt, gequetscht oder angehoben werden. Mit LUKAS Schneidgeräten können grundsätzlich Objekte nur geschnitten werden.

Es ist immer darauf zu achten, dass das zu bearbeitende Objekt durch feste Stützen oder durch Unterbauten abgesichert ist.

Anwendungsbeispiele Kombigeräte:



Anwendungsbeispiele Schneidgeräte:



Die LUKAS Schneid- und Kombigeräte sind auch zum Unterwassereinsatz in bis zu 40m (131 ft) Tiefe geeignet.



ACHTUNG!

Hierbei müssen Sie allerdings strengstens auf Leckagen achten, um Gefahren für die Umwelt vorzubeugen.



WARNUNG / VORSICHT!

Es ist immer darauf zu achten, dass das zu bearbeitende Objekt durch feste Stützen oder durch Unterbauten abgesichert ist.



WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG!

Es dürfen nicht geschnitten bzw. gequetscht werden:



- **stromführende Kabel**
- **vorgespannte und gehärtete** Teile wie z. B. Federn, Federstähle, Lenksäulen und Walzen
- unter Gas- oder Flüssigkeitsdruck stehende Leitungen,
- Verbundwerkstoffe (Stahl/Beton)
- Explosivkörper wie z.B. Airbagkartuschen

Betreiben Sie NIEMALS das Rettungsgerät mit einem höherer Betriebsdruck als im Kapitel „Technische Daten“ aufgeführt. Eine höhere Einstellung kann zu Sachschäden und/oder Verletzungen führen.

LUKAS Rettungsgeräte dürfen in einem explosionsgefährdetem Bereich nur dann eingesetzt werden, wenn eine mögliche Explosion durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen wird. Es ist dabei auch zu berücksichtigen, dass z. B. durch Schneiden eines Objekts, Funken entstehen können.

Bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen sind alle geltenden, nationalen und internationalen gesetzlich Vorschriften, Normen und Sicherheitsregeln zur Explosionsvermeidung, uneingeschränkt zu beachten!

Zubehör und Ersatzteile für die Rettungsgeräte erhalten Sie bei Ihrem autorisierten LUKAS-Händler!


4. Funktionsbeschreibung

4.1 Beschreibung


Die Geräte sind so konstruiert, dass durch einen hydraulisch betätigten Kolben über mechanische Gelenke zwei gleiche, gegenüberliegende Messerarme symmetrisch geöffnet bzw. geschlossen werden und Gegenstände somit aufgespreizt, gequetscht, gezogen oder geschnitten werden.

Alle Schneid- und Kombigeräte gewährleisten volle Lasthaltefunktion bei Trennung von der Hydraulikversorgung (z. B. bei unabsichtlichem Abkuppeln, Schlauchdefekt, usw.).


4.2 Geräte im Detail




Steckkupplungssystem:



- 1 Sterngriff
- 2 Steuerventil
- 3 Gerätekörper
- 4 Handgriff
- 5 Schutzschlauch / Schutzabdeckung
- 6 Messerarm
- 7 Zentralbolzen mit selbstsichernder Mutter
- 8 Griffrohr
- 9 Schlauchleitung Druck
- 10 Schlauchleitung Rücklauf
- 11 Monokupplungsnippel
- 12 Steckkupplungsnippel
- 13 Steckkupplungsmuffe
- 14 Knickschutz




Steckkupplungssystem:



- 1 Sterngriff
- 2 Steuerventil
- 3 Gerätekörper
- 4 Handgriff
- 5 Schutzschlauch / Schutzabdeckung
- 6 Messerarm
- 7 Zentralbolzen mit selbstsichernder Mutter
- 8 Griffrohr
- 9 Schlauchleitung Druck
- 10 Schlauchleitung Rücklauf
- 11 Monokupplungsniessel
- 12 Steckkupplungsniessel
- 13 Steckkupplungsmuffe
- 14 Knickschutz

4.3 Schaltplan

Zum Verständnis der Funktion ist hier der Schaltplan vereinfacht (Hydraulikzylinder des Rettungsgerätes (A) + Handventil (B)) dargestellt.



4.4 Steuerung der Arbeitsbewegungen

Die Kolbenbewegung wird durch den Sterngriff des angebauten Ventils gesteuert.



Abb. 3

4.5 Hydraulische Versorgung

Zum Antrieb der Geräte dürfen nur LUKAS Motorpumpen oder Handpumpen verwendet werden.

Ist das Pumpenaggregat ein Fremdfabrikat, so ist zu beachten, dass es gemäß den Vorgaben von LUKAS ausgeführt ist, da sonst Gefahrenmomente entstehen können, die von LUKAS nicht zu vertreten sind. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der zulässige Betriebsdruck für LUKAS-Geräte nicht überschritten wird.



HINWEIS:

Vor Verwendung von Pumpen anderer Hersteller sollten Sie sich unbedingt mit LUKAS oder einem autorisierten Händler in Verbindung setzen.

4.6 Schlauchleitungen

Die Verbindung zwischen Pumpenaggregat und Rettungsgerät erfolgt über Schlauchleitungen.

5. Anschluss der Geräte

5.1 Allgemeines

Geräteseitig sind zwei kurze Schlauchleitungen vorgesehen; diese werden über ein Schlauchpaar mit dem Pumpenaggregat verbunden. Alle Schlauchleitungen sind farblich gekennzeichnet und mit Kupplungen bestückt, so dass sie unverwechselbar angeschlossen werden.



HINWEIS:

Die Geräte können mit verschiedenen Kupplungssystemen ausgestattet sein. Sie unterscheiden sich nur durch die Artikelnummer und nicht durch die Bezeichnung. Selbstverständlich können die Kupplungssysteme auch zu einem späteren Zeitpunkt umgerüstet werden.




WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG!

Vor Anschluss der Geräte ist darauf zu achten, dass **alle verwendeten Komponenten** für den **maximalen Betriebsdruck der Pumpeneinheit** geeignet sind! Im Zweifelsfall **muss** bei LUKAS direkt **nachgefragt** werden!



5.2 Kuppeln der Monokupplungen

Das Gerät wird über Monokupplungshälften (Muffe und Nippel) verwechslungsfrei an die Hydraulikpumpe angeschlossen.



Vor dem Kuppeln Staubschutzkappen abnehmen, dann Nippel und Muffe zusammenstecken und Verriegelungshülse der Muffe in Richtung "1" drehen bis die Verriegelungshülse einrastet. Die Verbindung ist nun hergestellt und gesichert. Das Entkuppeln erfolgt durch Verdrehen der Verriegelungshülse in Richtung "0". Das Kuppeln der Geräte ist auch unter Druck möglich, vorausgesetzt, die angeschlossenen Arbeitsgeräte werden nicht betätigt.




HINWEIS:

Wir **empfehlen**, bei niedrigen Umgebungstemperaturen und Nutzung von Verlängerungsschläuchen / Schlauchhaspeln, die Kupplungshälften in **drucklosem** Zustand zu kuppeln, da das Kuppeln ansonsten sehr hohen Kraftaufwand erfordern kann.

Zur Staubschutzsicherung müssen die mitgelieferten Staubschutzkappen wieder aufgesteckt werden.

Aufstecken der Staubschutzkappen:

Die Staubschutzkappen "A" haben im Inneren zwei Zapfen "B". Die Staubschutzkappen müssen so auf den Kupplungsrippel aufgesteckt werden, dass die Zapfen in den Nuten "C" geführt werden können. Durch Aufschrauben bis zum Anschlag werden die Staubschutzkappen auf dem Kupplungsrippel fixiert.




WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG!

Die Monokupplungen dürfen **nicht** von den Schlauchleitungen **abgeschraubt** und/oder die Schlauchleitungen **vertauscht** werden!



5.3 Kuppeln der Steckkupplungen

Das Gerät wird über Steckkupplungshälften (Muffe und Nippel) verwechslungsfrei an die Hydraulikpumpe angeschlossen.



Vor dem Kuppeln Staubschutzkappen abnehmen, dann Verriegelungshülse der Muffe (Position X) zurückziehen und halten. Nippel und Muffe zusammenstecken und die Verriegelungshülse loslassen. Abschließend die Verriegelungshülse in Position Y drehen. Die Verbindung ist nun hergestellt und gesichert. Das Entkuppeln erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



ACHTUNG!

Schließen Sie immer zuerst die Rücklaufleitung und anschließend die Versorgungsleitung an!



HINWEIS:

Das Kuppeln der Geräte ist nur möglich, wenn die Schläuche **drucklos** sind.

Zur Staubschutzsicherung müssen die mitgelieferten Staubschutzkappen wieder aufgesteckt werden.



WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG!

Die Steckkupplungen haben z.T. Sonderfunktionen und dürfen deshalb **nicht** von den Schlauchleitungen **abgeschraubt** und/oder **vertauscht** werden!



6. Bedienung

6.1 Vorbereitende Maßnahmen

6.1.1 Erstinbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme und nach Reparaturen muss das Gerät entlüftet werden:

- Gerät an Hydraulikpumpe anschließen (siehe Kapitel "Anschluss der Geräte").
- Messerarme des Geräts ohne Belastung mehrmals ganz öffnen und wieder schließen (siehe Kapitel "Bedienung des Sterngriffs").



HINWEIS:

Wir empfehlen, dass während dem Entlüften das zur Hydraulikversorgung angeschlossene Aggregat höher stehen sollte als der Gerätekörper des Rettungsgeräts.

Empfohlene Vorgehensweise zum Entlüften des Rettungsgeräts:

- 1.) 1x ganz öffnen und schließen mit nach **oben** gerichteten Messerarmen
- 2.) 1x ganz öffnen und schließen mit nach **unten** gerichteten Messerarmen
- 3.) 1x ganz öffnen und schließen mit nach **oben** gerichteten Messerarmen
- 4.) 1x ganz öffnen und schließen mit nach **unten** gerichteten Messerarmen

6.1.2 Überprüfen des Pumpenaggregates

➔ Siehe dazu separate Betriebsanleitung für das entsprechende Aggregat (bzw. der Handpumpe).



HINWEIS:

Vor jedem Inbetriebsetzen des Pumpenaggregates ist sicherzustellen, dass die Betätigungsventile auf drucklosen Umlauf eingestellt sind.



HINWEIS:

Vor dem Kuppeln von Steckkupplungen müssen die Betätigungsventile des Pumpenaggregates auf drucklosen Umlauf gebracht werden!
Bei Monokupplungen ist ein Kuppeln unter Druck möglich!

6.2 Bedienung des Sterngriffs

Gerät öffnen ():


Sterngriff im Uhrzeigersinn drehen (in Richtung des entsprechenden Symbols) und in dieser Stellung halten.

Gerät schließen ():

Sterngriff gegen den Uhrzeigersinn drehen (in Richtung des entsprechenden Symbols) und in dieser Stellung halten.

“Tot-Mann“-Schaltung:

Nach dem Loslassen geht der Sterngriff automatisch in die Mittelstellung zurück unter voller Gewährleistung der Lasthaltung.



7. Schneiden, Spreizen, Ziehen und Quetschen

7.1 Sicherheitshinweise

Vor Beginn der Rettungsarbeiten muss das Unfallobjekt in der Lage stabilisiert werden. Sorgen Sie bei den zu bearbeitenden Objekten für ausreichenden Unterbau und/oder ausreichende Abstützung.

Weltweit sind die landesüblichen Sicherheitsrichtlinien zu beachten und einzuhalten. In der Bundesrepublik Deutschland sind regelmäßige sicherheitstechnische Prüfungen nach den Vorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) vorgeschrieben.

In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen die Geräte nur dann eingesetzt werden, wenn eine mögliche Explosion durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen wird.

Beim Arbeiten mit dem Rettungsgerät sind zu tragen:

- Schutzkleidung,
- Schutzhelm mit Visier oder Schutzbrille,
- Schutzhandschuhe
- und ggf. Gehörschutz

Stellen Sie unbedingt vor der Betätigung des Rettungsgerätes sicher, dass keine beteiligten und/oder unbeteiligten Personen durch die Bewegung des Rettungsgerätes oder durch abspringendes Bruchstücke gefährdet werden! Vermeiden Sie auch unnötige Sachbeschädigung von anderen, nicht zu bearbeitenden Objekten durch das Rettungsgerät oder abspringende Bruchstücke.



Es ist strengstens verboten zwischen die Messerarme zu greifen !




WARNUNG / VORSICHT!
 Bei Arbeiten können durch die besondere Kraftwirkung der Rettungsgeräte Fahrzeugteile herausbrechen oder weggeschleudert werden und so Personen gefährden. Unbeteiligte müssen deshalb einen, der Situation entsprechend, **angepassten Sicherheitsabstand** einhalten.

7.2 Schneiden

Die Messer sollten möglichst im rechten Winkel zum Schneidgut angesetzt werden.



Höhere Schneidleistungen können erreicht werden, wenn Sie möglichst nahe am Messerdrehpunkt schneiden.



Der Spalt zwischen den Messerspitzen (in Querrichtung) darf beim Schneiden folgenden Abstand nicht überschreiten, da sonst Bruchgefahr für die Messer besteht:


Schneid- / Kombigerät	max. Spalt an den Messerspitzen
	[mm] / [in.]
S 120	2 / 0.08
S 312	3 / 0.12
S 377	
S 700	
SC 358	
SC 557	
SC 758	
S 788	5 / 0.20
S 799	



ACHTUNG!

Vermeiden Sie es, die besonders hochfesten Teile der Fahrzeugkarosserie zu zerschneiden (z.B. Seitenaufprallschutz), dies verursacht fast immer Schäden am Schneid- bzw. Kombigerät!

Schneiden mit SC 358 und SC 758



Beim SC 358 und SC 758 kann die Spreizspitze abgenommen werden. Dadurch wird vermieden, dass sich das Schneidgut zwischen den Spreizspitzen staut und der Schneidvorgang behindert wird.

Abnehmen der Spitze

Schritt 1:

Zum Abnehmen der Spreizspitzen zunächst den Bolzen „A“ mit dem Finger oder mit einem Gegenstand ein Stück herausdrücken. Dabei muss im ersten Moment eine etwas höhere Kraft ausgeübt werden, da der Bolzen mit einer Kugelraste gegen unbeabsichtigtes Herausfallen gesichert ist.

Schritt 2:

Anschließend kann der Bolzen am Bolzenbund gefasst werden und bis zum Anschlag herausgezogen werden. Der Anschlag verhindert, dass der Bolzen ganz herausgezogen werden kann. Er kann somit nicht verloren gehen.

Schritt 3:

Spreizspitze nach vorne abziehen.

Anbringen der Spreizspitze:

Das Anbringen der Spreizspitze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Achten Sie darauf, dass der Bolzen immer ganz eingedrückt wird und einrastet. Ein nicht ganz eingedrückter Bolzen kann dazu führen, dass sich die Spitze während des Einsatzes unbeabsichtigt löst. Dadurch kann das Rettungsgerät beschädigt werden. Des Weiteren kann es durch Wegrutschen des Rettungsgerätes oder durch Wegschleudern von Teilen zu Verletzungen von Bediener und Unfallopfer führen.


Auch während des Einsatzes muss darauf geachtet werden, dass sich der Bolzen nicht unbeabsichtigt löst.

7.3 Spreizen (nur Kombigeräte)

Den vorderen Bereich der Spitzen nur zum Vergrößern eines Spaltes benutzen. Wenn ca. die Hälfte des geriffelten Bereiches der Spitzen im Einsatz ist, kann mit der vollen Leistung gespreizt werden. Die höchste Kraftentwicklung erfolgt im hinteren Bereich des Spreizbereiches der Kombimesser.




Angriffsfläche zu gering,
Spitzen rutschen ab.
Nur zum Vergrößern eines
Spaltes (nicht zum Spreizen
geeignet)



Spitzen greifen sicher.

Stellen sie sicher, dass bei Spreiz- und Hebearbeiten die Spitzen über Ihre volle Breite kraftschlüssig anliegen (s. Abb. unten). Ansonsten besteht die Gefahr, dass Teile wegspringen.



7.4 Ziehen (nur Kombigeräte)

Zum Ziehen dürfen Sie nur LUKAS-Kettensätze verwenden.


Beim Ziehvorgang muss auf einen einwandfreien Sitz der Bolzen und Haken geachtet werden, damit die Kette nicht abrutschen kann.

Es dürfen nur einwandfreie Kettensätze verwendet werden!

Die Zugketten sind mindestens 1 x jährlich von einem Sachkundigen prüfen zu lassen!

Beachten Sie die separate Betriebsanleitung des verwendeten LUKAS Kettensatzes für das ordnungsgemäße anbringen, fixieren und nutzen der Kettensätze!

Die Anschlussstücke der LUKAS-Kettensätze werden mit Hilfe von Lastbolzen in den Bohrungen „A“ an den Messern befestigt. (siehe Abb. rechts)



Kettensätze:

für SC 358: KSV 11

für SC 557: KSV 13


für SC 758: KSV 13

Ziehen mit SC 358 und SC 758

Um mit dem SC 358 und dem SC 758 ziehen zu können, muss zunächst die Spreizspitze abgenommen werden (siehe 7.2).

Anschließend wird der Zugaufsatz „A“ angebracht.


Dazu zunächst den Bolzen des Zugaufsatzes bis zum Endanschlag herausziehen, Zugaufsatz auf den Arm aufschieben und den Bolzen wieder ganz einschieben, bis dieser einrastet (siehe hierzu auch Punkt 7.2 Abnehmen und Anbringen der Spreizspitze).



Anschließend kann das zugehörige Kettenschloss „C“ in der Bohrung „B“ des Zugaufsatzes befestigt werden (siehe separate Bedienungsanleitung Kettenschloss).

7.5 Quetschen (nur Kombigeräte)

Grundsätzlich kann nur im Bereich der Spitzen gequetscht werden (siehe Abb. unten).



8. Abbau des Gerätes / Stillsetzen nach Betrieb

8.1 Schneid- bzw. Kombigerät

Nach Ende der Arbeit sind die Messerarme bis auf wenige mm Spitzenabstand zu schließen. Dadurch wird das Gesamtgerät hydraulisch und mechanisch entspannt.



HINWEIS:

Bewahren Sie die Schneid- bzw. Kombigeräte nie mit vollständig geschlossenen Messerarmen auf! Durch das vollständige Schließen der Messerarme kann sich erneut im Gerät eine hydraulische und mechanische Spannung aufbauen.

Reinigen Sie anschließend das Rettungsgerät von groben Verschmutzungen durch die Anwendung.

Bei längerer Lagerzeit ist das Gerät äußerlich komplett zu reinigen und die mechanisch beweglichen Teile sind einzuölen.

Vermeiden Sie es, die Rettungsgeräte in einer feuchten Umgebung zu lagern.

Beachten Sie dazu auch die separate Betriebsanleitung für Schlauchleitungen.

8.2 Hydraulikaggregat

Nach Arbeitsende muss das Aggregat stillgesetzt werden.

8.3 Schlauchleitungen

Das Entkuppeln erfolgt wie im Kapitel "Anschluss der Geräte" beschrieben.

Achten Sie darauf, anschließend die Staubschutzkappen wieder auf die Kupplungen auf zu stecken.

9. Pflege und Wartung

Die Geräte unterliegen sehr hohen mechanischen Beanspruchungen. Deshalb ist nach jedem Einsatz eine Sichtprüfung durchzuführen mindestens jedoch einmal pro Halbjahr. Dadurch sind frühzeitig Verschleißerscheinungen erkennbar, so dass durch rechtzeitigen Ersatz dieser Verschleißteile Brüche vermieden werden. Überprüfen sie auch regelmäßig das Anzugsmoment des Zentralbolzens. (Anzugsmomente M_A siehe „Technische Daten“) Nach 3 Jahren ist auch eine Rissprüfung der Schermesser unerlässlich. Dazu steht ein spezieller Rissprüfsatz zur Verfügung.

Alle 3 Jahre oder wenn Zweifel an der Sicherheit oder Zuverlässigkeit bestehen ist zusätzlich eine Funktionsprüfung durchzuführen (Beachten Sie hierzu auch die entsprechend gültigen nationalen und internationalen Vorschriften in Bezug auf die Wartungsintervalle von Rettungsgeräten). In der Bundesrepublik Deutschland sind regelmäßige sicherheitstechnische Prüfungen nach den Vorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) vorgeschrieben.



ACHTUNG!

Reinigen Sie das Gerät vor Kontrolle von Verschmutzungen!



WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG!

Zur Durchführung von Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ist eine den Arbeiten angemessene Werkstatt- und persönliche Schutzausrüstung unbedingt erforderlich.



9.1 Schneid- / Kombigerät gesamt

Durchzuführende Prüfungen:

Sichtprüfung

Schneid- / Kombigerät

- Öffnungsweite der Messerarme an den Spitzen (siehe Kapitel "Technische Daten"),
- Allgemeine Dichtheit (Leckagen),
- Gängigkeit des Sterngriffes,
- Handgriff vorhanden und fest,
- Beschilderung vollständig und lesbar,
- Abdeckungen unbeschädigt,
- Kontrolle des Anzugmomentes am Zentralbolzen (Anzugsmoment M_A siehe "Technische Daten"),
- Kupplungen leicht kuppelbar,
- Staubschutzkappen vorhanden.

Messerarme

- Messerarme rissfrei und ohne Ausbrüche oder Deformierungen der Schneidflächen,
- Scherflächen gehen berührungsfrei übereinander,
- Bolzen und Sicherungsringe der Messerarme vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand,
- Riffelung der Spitzen sauber und kantig, ohne Einrisse (bei Kombigeräten).

Schläuche (siehe auch Betriebsanleitung für Schlauchleitungen)

- Sichtkontrolle auf offensichtliche Beschädigungen,
- Kontrolle auf Leckagen.
- Kontrolle des Herstelldatums (Wechselfrist von 10 Jahren beachten)

Funktionsprüfung

- einwandfreies Öffnen und Schließen bei Sterngriffbetätigung,
- keine verdächtigen Geräusche.
- keine weitere Bewegung der Messerarme bei Unterbrechung der Ventilbetätigung während des Verfahrens (Totmannschaltung).

9.2 Schutzeinrichtungen

- Kontrolle der Schutzeinrichtungen am/um das Rettungsgerät insbesondere die Schutzabdeckung der beweglichen Teile (diese muss rissfrei sein!).

10. Reparaturen

10.1 Allgemeines

Servicearbeiten dürfen nur vom Gerätehersteller oder vom Gerätehersteller geschulten Personal und den autorisierten LUKAS-Händlern durchgeführt werden.

An allen Komponenten dürfen nur Original LUKAS-Ersatzteile ausgewechselt werden, wie sie in der Ersatzteilliste aufgeführt sind, da hierbei auch evtl. erforderliche Sonderwerkzeuge, Montagehinweise, Sicherheitsaspekte, Prüfungen unbedingt berücksichtigt werden müssen (Beachten Sie hierzu auch Kapitel "Pflege und Wartung").

Achten Sie während der Montagearbeiten auf besondere Sauberkeit aller Komponenten, da Verschmutzungen das Rettungsgerät beschädigen können!



WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG!

Bei Reparaturen ist unbedingt Schutzkleidung zu tragen, da die Geräte auch im Ruhezustand unter Druck stehen können.



HINWEIS:

Registrieren Sie grundsätzlich Ihr Gerät auf der LUKAS Internetseite. Nur so haben Sie Anspruch auf die erweiterte Garantieleistung.



HINWEIS:

Vor Verwendung von Fremdkupplungen sollten Sie sich unbedingt mit LUKAS oder einem autorisierten Händler in Verbindung setzen.



HINWEIS bei Verwendung des Steckkupplungssystems:

Überdrucksicherung des Rettungsgerätes

(Ausführung mit gelbem Kupplungsrippel am Rücklaufschlauch)

Wenn die kurzen Schläuche des Gerätes nicht an einem Aggregat angeschlossen sind, kann durch Temperaturerhöhung sich im Gerät ungewollt Druck aufbauen. Deshalb ist die Rücklaufleitung des Gerätes mit einer Sicherheitskupplung ausgestattet (Steckkupplungsrippel, Farbe gelb). Ungewollter Überdruck (ca. 1,5 MPa) wird über diesen Nippel automatisch abgebaut: es tritt Hydraulikflüssigkeit aus.

Sollte es häufiger zu Austritt von Hydraulikflüssigkeit an dem Kupplungsrippel kommen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder LUKAS direkt in Verbindung.

Werden Fremdkupplungen verwendet, die diese Funktion nicht besitzen, kann die Überdrucksicherung im Ventil des Rettungsgerätes ansprechen. Dabei tritt im Bereich des Sterngriffes Hydraulikflüssigkeit aus. Nach dem Druckabbau ist das Ventil wieder dicht.

Sollte das Ventil eine dauernde Undichtigkeit aufweisen, so setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder LUKAS direkt in Verbindung.



ACHTUNG!

Da LUKAS Rettungsgeräte für höchste Leistungen ausgelegt sind, dürfen nur Komponenten ausgetauscht werden, die in den Ersatzteillisten des entsprechenden Gerätes aufgeführt sind.

Weitere Komponenten der Geräte dürfen nur ausgetauscht werden, wenn:

- Sie an einer entsprechenden LUKAS-Serviceschulung teilgenommen haben.
- Sie die ausdrückliche Erlaubnis des LUKAS-Kundenservice haben (Nach Anfrage Prüfung zur Erteilung der Erlaubnis. Prüfung in jedem Einzelfall nötig!)

10.2 Vorbeugender Service

10.2.1 Pflegehinweis

Das Gerät ist zum Schutz gegen äußere Korrosion von Zeit zu Zeit äußerlich zu reinigen und die metallischen Oberflächen sind mit Öl einzureiben.

10.2.2 Funktions- und Belastungsprüfung

Wenn Zweifel an der Sicherheit oder Zuverlässigkeit bestehen, ist zusätzlich eine Funktions- und Belastungsprüfung durchzuführen.

Hierzu bietet LUKAS eine entsprechende Prüfausstattung an.

10.2.3 Wechsel der Hydraulikflüssigkeit

- nach ca 200 Einsätzen, jedoch spätestens nach drei Jahren Hydraulikflüssigkeit erneuern,
- in jedem Fall dann, wenn die Hydraulikflüssigkeit der zugehörigen Pumpe (Motor-/Handpumpe) gewechselt wird. Damit soll vermieden werden, dass die frische Flüssigkeit durch die gebrauchte des Rettungsgerätes verunreinigt wird.

Vorgehensweise:

1. Messerarme schließen (bis fast auf Endstellung).
2. Hydraulikflüssigkeitwechsel an der Pumpe vornehmen. Beachten Sie hierbei die separate Betriebsanleitung für die verwendete Pumpe!
3. Rücklaufschlauch an Pumpe abschrauben:
 - **bei Schlauchanschluss direkt an die Pumpe:**
Überwurfmutter des Anschlussstückes der blauen Rücklaufleitung ganz lösen.
 - **bei Schlauchanschluss mit Monokupplung an die Pumpe:**
Knickschutz von dem Monokupplungsnippel wegziehen
Überwurfmutter der blauen Rücklaufleitung am Monokupplungsnippel ganz lösen.
 - **bei Schlauchanschluss mit Steckkupplung an die Pumpe:**
Überwurfmutter der Schlauchleitung vom Steckkupplungsnippel der blauen Rücklaufleitung ganz lösen.
4. Rücklaufschlauch in ein separates Auffanggefäß führen für die noch im Gerät befindliche Hydraulikflüssigkeit.
5. Messerarme an dem Rettungsgerät langsam öffnen (Pumpe muss währenddessen in Funktion sein). Die alte Hydraulikflüssigkeit aus der Ringraumseite läuft dabei über die Rücklaufleitung in das separate Auffanggefäß und ist wie die alte Hydraulikflüssigkeit aus der Pumpe zu entsorgen.
6. Pumpe abschalten (Motorpumpe) bzw. nicht mehr betätigen (z. B. Handpumpe).
7. Rücklaufschlauch an die Pumpe wieder anschließen:
 - **bei Schlauchanschluss direkt an die Pumpe:**
Überwurfmutter des Anschlussstückes der blauen Rücklaufleitung wieder anschrauben.
(Beachten Sie dabei das nötige Anzugsmoment von $M_A = 40 \text{ Nm!}$)
 - **bei Schlauchanschluss mit Monokupplung an die Pumpe:**
Überwurfmutter der blauen Rücklaufleitung am Monokupplungsnippel wieder anschrauben. (Beachten Sie dabei das nötige Anzugsmoment von $M_A = 40 \text{ Nm!}$)
Knickschutz wieder bis Anschlag an die Kupplungen ziehen.
 - **bei Schlauchanschluss mit Steckkupplung an die Pumpe:**
Überwurfmutter der Schlauchleitung an den Steckkupplungsnippel der blauen Rücklaufleitung wieder anschrauben.
(Beachten Sie dabei das nötige Anzugsmoment von $M_A = 35 \text{ Nm!}$)
8. Rettungsgerät entlüften wie im Kapitel "Vorbereitende Maßnahmen" beschrieben.

10.3 Reparaturen

10.3.1 Messerwechsel bei dem Schneidgerät S 120


1. Reinigen Sie zuerst das Rettungsgerät sorgfältig.
2. Als nächstes sollten Sie die Messerarme fast bis auf Spitzenberührung schließen.




HINWEIS:

Die Messerbolzen sind nur zugänglich, wenn sich die Messerarme fast berühren!


Weiteres Vorgehen wie folgt:




3. Entfernen Sie die Schrauben „A“ und die Schutzhaube „B“.




4. Entfernen Sie die Mutter „C“ und Nord-Lock-Scheibe „D“ (miteinander verklebt). Drücken Sie anschließend den Zentralbolzen „E“ heraus.



5. Entfernen Sie den Sicherungsring „F“ und drücken den Messerbolzen „G“ heraus.



6. Entfernen Sie die Passschraube „H“.




7. Nun können Sie die Messer „J“ und „K“ herausziehen, die Gleitscheibe „L“ entfernen und wenn nötig Messer und/oder Gleitscheibe erneuern.




HINWEIS:

Zum Entfernen der Gleitscheibe muss diese zuerst von den Spannstiften abgezogen werden (siehe Detail I).



8. Die Montage der neuen Messer erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



HINWEIS:


Ziehen Sie die Passschraube „H“ bei der Montage mit einem Drehmoment von $M_A = 40 \text{ Nm}$ an!



HINWEIS:

Achten Sie bei der Montage des Zentralbolzens darauf, dass dieser sich wie in Detail II aufgezeigt mit den Passstiften „M“ fixiert und dadurch gegen verdrehen gesichert ist.


Detail II



HINWEIS:

Sollte sich die Verklebung zwischen Nord-Lock-Scheibe und Mutter lösen, können diese dennoch weiterverwendet werden. Achten Sie bei der Montage jedoch darauf, dass immer die Sägeverzahnung von Mutter und Nordlockscheibe aufeinander liegen (siehe Detail III).

Detail III



ACHTUNG!


Vergessen Sie nicht, alle gleitenden Flächen mit LUKAS Spezialfett einzustreichen!

10.3.2 Messer-, Schutzabdeckung- und Handgriffwechsel bei den Schneidgeräten S7xx



Auszutauschende Bauteile	Notwendige Arbeitsschritte
Schutzabdeckung	1. - 3. und 8.
Zentralbolzen	1. - 5. und 8.
Handgriff	1. - 6. und 8.
Messer	1. - 7. und 8.

Arbeitsschritte:




1. Reinigen Sie zuerst das Rettungsgerät sorgfältig.
2. Als nächstes sollten Sie die Messerarme fast bis auf Spitzenberührung schließen.



3. Demontieren Sie die Befestigungsschrauben "A" und entfernen Sie die Schutzabdeckung "B" sowie die Abdeckkappen "C".





4. Verfahren Sie die Messerarme des Gerätes soweit, dass der Bolzen "E" und die Sicherungsringe "F" durch die Bohrung "D" erreichbar sind. Schalten Sie anschließend das Gerät ab und Trennen Sie das Gerät von der Hydraulikversorgung (entkuppeln).



5. Demontieren Sie zuerst die Stiftschraube "G", dann die Zentralbolzenmutter "H" und ziehen Sie anschließend den Zentralbolzen "J" heraus.

6. Lösen Sie die Befestigungsschrauben "K" und entfernen Sie diese. Jetzt kann der Handgriff "L" nach vorne über die Messer abgezogen werden.



7. Entfernen Sie die Sicherungsringe "M" und drücken die Bolzen "N" heraus. Anschließend können Sie die die Messer "O" und Gleitbleche "P" herausziehen.

8. Um die neuen Teile zu montieren sind die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge abzarbeiten.



ACHTUNG!

Vergessen Sie nicht, alle gleitenden Flächen mit LUKAS Spezialfett einzustreichen!



HINWEIS:


Die notwendigen Anzugsmomente entnehmen Sie bitte den Ersatzteillisten für Ihr entsprechendes Gerät.

**10.3.3 Messer-, Schutzabdeckungs- und Handgriffwechsel am
Schneidgerät S 312, S 377 und am
Kombigerät SC 358, SC 557 und SC 758**


<i>Auszutauschende Bauteile</i>	<i>Notwendige Arbeitsschritte</i>
Schutzabdeckung	1., 2. und 7.
Zentralbolzen	1. - 4. und 7.
Handgriff	1. - 6. und 7.
Messer	1. - 5. und 7.

Arbeitsschritte:

1. Reinigen Sie zuerst das Rettungsgerät sorgfältig.




2. Demontieren Sie die Befestigungsschrauben "A" (zwei Stück) und entfernen Sie die Schutzabdeckung "B". Ziehen Sie dazu die hintere gerundete Kante erst nach außen und dann nach hinten durch den Handgriff hindurch, da die am Zylinderkörper anliegenden Kanten der Schutzabdeckung über Führungsnuten fixiert sind. Lösen Sie nötigenfalls den Handgriff und bewegen diesen nach hinten, um Freiraum zum Zurückziehen zu erhalten.



! WARNUNG / VORSICHT!
Bei Betrieb mit demontiertem Handschutz besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr durch die freiliegenden bewegten Elemente.

3. Verfahren Sie die Messerarme des Gerätes soweit, dass der Bolzen "E" leicht zugänglich ist. Schalten Sie anschließend das Gerät ab und entnehmen Sie den Akku bzw. trennen Sie das Netzteil vom Gerät.






4. Demontieren Sie zuerst die Stiftschraube "G", dann die Zentralbolzenmutter "H" und ziehen Sie anschließend den Zentralbolzen "J" heraus.



5. Entfernen Sie die Sicherungsringe "M" und drücken die Bolzen "N" heraus. Anschließend können Sie die Messer "O" und die Gleitbleche "P" herausziehen.



6. Lösen Sie die Befestigungsschrauben "K" und entfernen Sie diese. Jetzt kann der Handgriff "L" nach vorne abgezogen werden.

7. Um die neuen Teile zu montieren sind die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge abzuarbeiten.



ACHTUNG!

Streichen Sie alle gleitenden Flächen mit LUKAS Spezialfett ein!



HINWEIS:

Die notwendigen Anzugsmomente entnehmen Sie bitte den Ersatzteillisten für Ihr entsprechendes Gerät.

10.3.4 Schläuche wechseln oder nachziehen

Schlauchanschluss der Druck- und/oder Rücklaufleitung undicht oder Schläuche defekt. Festsziehen der Schlauchanschlüsse am Steuerventil (Achtung ! Anzugsmoment $M_A = 40 \text{ Nm}$ beachten!)



HINWEIS bei Verwendung von Monokupplungen:

Um die Schläuche zu wechseln müssen zuerst die angeschlossenen Monokupplungen demontiert werden.



ACHTUNG (bei Monokupplungssystem)!

Achten Sie darauf, dass der Anschluss "T" des Rettungsgerätes immer mit dem Anschluss "T" der Monokupplung verbunden ist.





ACHTUNG (bei Steckkupplungssystem)!

Der Rücklaufschlauch, der am Anschluss "T" des Rettungsgerätes angeschraubt ist, muss immer mit einem Steckkupplungsniessel ausgestattet sein. Die Versorgungsschlauchleitung muss hingegen mit einer Steckkupplungsmuffe ausgestattet sein.

Vorgehensweise:

1. In der Griffhülse "A" die 2 Schrauben "B" lösen (Innensechskant).




2. Griffhülse "A" und Scheibe "C" abnehmen. Verschraubungen nachziehen, bei Bedarf Dichtungen erneuern.

3. Schlauch "D" und Dichtring "E" demontieren. (Dieser Punkt entfällt, wenn die Schläuche nur nachgezogen werden).


4. Schlauch mit Dichtring wieder anschrauben.

5. Festsziehen des Schlauchanschlusses am Steuerventil. (Achtung ! Anzugsmoment $M_A = 40 \text{ Nm}$ beachten!)



6. Anschließend wieder Griffhülse, Scheibe und Schrauben aufstecken, festziehen (Anzugsmoment: 5 Nm) und mit Schraubensicherungspaste (z.B. LOCTITE 243) sichern.


10.3.5 Handgriffwechsel (außer S 120)



Entfernen Sie die Schrauben "A" und Federringe "B" des Handgriffes "C". Anschließend kann der Handgriff in Richtung der Anschlusschläuche des Gerätes entfernt werden.

10.3.6 Messer nachschleifen

Es dürfen nur eventuell vorhandene Gratbildungen entfernt und geglättet werden! Ausbrüche oder tiefe Riefen können nicht mehr nachgeschliffen werden. In diesen Fällen sind die Messer auszutauschen.




- Benötigte Werkzeuge:
1. Einspannvorrichtung (z. B. Schraubstock) mit Schutzbacken um die Messer nicht zu beschädigen
 2. Schleifmaschine (z. B. Flex oder Bandschleifer) mit einem Schleifmittel, das in etwa die Körnung 80 aufweist.

Vorgehensweise:

1. Spannen Sie das Messer fest in die Einspannvorrichtung ein, so dass es sich nicht mehr bewegen kann, der Schleifbereich aber frei liegt.
2. Schleifen Sie mit der Schleifmaschine vorsichtig die Gratbildungen gleichmäßig ab, bis die Ebene der Gleitflächen erreicht ist. (siehe Abbildung)



Sie müssen des Weiteren beim Abschleifen darauf achten, dass die Neigung der Schneidfläche in Richtung der Messerarmbewegung nicht geändert wird. Kontrollieren Sie die Neigung und Ebenheit der nachgeschliffenen Fläche evtl. mit einem geeigneten Messmittel.



10.3.7 Monokupplungen

Die Monokupplungen müssen ausgetauscht werden wenn:

- äußerliche Beschädigungen vorhanden,
- Verriegelung nicht funktioniert,
- im gekuppelten und/oder ungekuppelten Zustand dauernd Hydraulikflüssigkeit austritt.



WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG!


Kupplungen dürfen nicht repariert werden, sie sind durch Original LUKAS Teile zu ersetzen!




Ziehen Sie bei der Montage die Überwurfmutter der Schlauchleitung mit einem Drehmoment von $M_A = 40 \text{ Nm}$ an.

Vorgehensweise:

1. Knickschutz von den Kupplungen wegziehen.



2. Überwurfmutter der Schlauchleitungen lösen und Kupplung entfernen.



3. Neue Kupplung aufsetzen und Überwurfmutter der Schlauchleitungen mit einem Drehmoment von $M_A = 40 \text{ Nm}$ anziehen und Knickschutz der Kupplungen wieder aufschieben.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass der Anschluss "T" des Rettungsgerätes immer mit dem Anschluss "T" der Monokupplung verbunden ist.

10.3.8 Steckkupplungen

Die Steckkupplungen müssen ausgetauscht werden wenn:

- äußerliche Beschädigungen vorhanden,
- Verriegelung nicht funktioniert,
- im gekuppelten und/oder ungekuppelten Zustand dauernd Hydraulikflüssigkeit austritt.



WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG!

Kupplungen dürfen nicht repariert werden, sie sind durch Original LUKAS Teile zu ersetzen!



Ziehen Sie bei der Montage die Überwurfmutter der Schlauchleitung mit einem Drehmoment von $M_A = 35 \text{ Nm}$ an.

Vorgehensweise:

1. Überwurfmutter der Schlauchleitung lösen und Kupplung entfernen.
2. Neue Kupplung aufsetzen und Überwurfmutter der Schlauchleitungen mit einem Drehmoment von $M_A = 35 \text{ Nm}$ anziehen.



ACHTUNG!

Der Rücklaufschlauch, der am Anschluss "T" des Rettungsgerätes angeschraubt ist, muss immer mit einem Steckkupplungsstutzen ausgestattet sein.
Die Versorgungsschlauchleitung muss hingegen mit einer Steckkupplungsmuffe ausgestattet sein.

10.3.9 Steuerventil

Ist das Steuerventil so stark deformiert, dass der Sterngriff nicht mehr korrekt funktioniert, so muss das Ventil komplett ausgetauscht werden.

Lassen Sie diese Reparatur nur von einem autorisierten LUKAS Händler, von LUKAS speziell geschultem Personal bzw. dem LUKAS Kundendienst durchführen.

10.3.10 Schilder

Alle beschädigten und/oder unleserlichen Schilder (Sicherheitshinweise, Typenschild usw.) müssen erneuert werden.

Vorgehensweise:

1. Beschädigte und/oder unleserliche Schilder entfernen.
2. Flächen mit Industrialkohol säubern.
3. Neue Schilder aufkleben.

Achten Sie darauf, die Schilder an der richtige Position aufzukleben. Ist diese nicht mehr bekannt, sollten Sie bei ihrem autorisierten LUKAS Händler oder LUKAS direkt nachfragen.

11. Störungsanalyse

Fehler	Kontrolle	Ursache	Lösung
Messerarme bewegen sich bei Betätigung langsam oder ruckartig	Schlauchleitungen ordnungsgemäß angeschlossen? Pumpenaggregat läuft?	Luft im Hydrauliksystem	Pumpensystem entlüften
Gerät bringt nicht die angegebene Kraft auf.	Überprüfen Sie den Hydraulikflüssigkeitsstand der versorgenden Pumpe.	Zu wenig Hydraulikflüssigkeit in der Pumpe	Hydraulikflüssigkeit nachfüllen und entlüften
Nach dem Loslassen geht der Sterngriff nicht in die Mittelstellung zurück	Abdeckhaube beschädigt oder Sterngriffbetätigung schwergängig?	Beschädigung der Schenkelfeder für die Rückstellung Verschmutzung des Ventils oder Sterngriffes Ventil defekt Andere mechanische Beschädigung (z. B. Sterngriff)	Behebung des Fehlers durch autorisierten Händler, von LUKAS speziell geschultem Personal oder LUKAS direkt
<u>Bei Mono-kupplungssystem:</u> Schlauchleitungen nicht kuppelbar		Stehen unter zu hohem Druck (z. B. durch zu hoher Umgebungs-temperatur)	Pumpe auf drucklosen Umlauf schalten
		Kupplung defekt	Kupplung muss umgehend ausgetauscht werden
<u>Bei Mono-kupplungssystem:</u> Schlauchleitungen häufiger nicht kuppelbar	Viskositätsgrad und Anwendungstemperatur der verwendeten Hydraulikflüssigkeit kontrollieren.	Hydraulikflüssigkeit der Anwendungssituation nicht angepasst	Hydraulikflüssigkeit muss ersetzt werden (beachten Sie hierzu das Kapitel "Hydraulikflüssigkeitsempfehlung")
		Kupplung defekt	Kupplung muss umgehend ausgetauscht werden
<u>Bei Steck-kupplungssystem:</u> Schlauchleitungen nicht kuppelbar	Läuft die Pumpe?	Stehen unter Druck	Pumpe entlasten
		Kupplung defekt	Kupplung muss umgehend ausgetauscht werden

Fehler	Kontrolle	Ursache	Lösung	
Hydraulikflüssigkeitsaustritt an den Schläuchen oder Einbindungen	Schlauchleitungen defekt?	Undichtheit, eventuell Beschädigung	Schläuche austauschen	
Beschädigungen an der Oberfläche der Hydraulikschläuche		Mechanische Beschädigungen oder Berührung mit aggressiven Medien	Schläuche austauschen	
Hydraulikflüssigkeitsaustritt an der Kolbenstange		Defekte Stangendichtung Beschädigter Kolben	Behebung des Fehlers durch autorisierten Händler, von LUKAS speziell geschultem Personal oder LUKAS direkt	
Leckage am Griffrohr	Lasterhöhung? (Kombigerät beim Spreizen)	Lasterhöhung (z. B. etwas ist auf das zu hebende Teil zusätzlich gestürzt und hat somit das Gewicht schlagartig erhöht)	Last sichern und anderweitig bewegen	
			Gerät an anderer Stelle ansetzen, an der die zu bewegendende Last niedriger ist	
			Unterstützende Geräte zum Bewegen der Last verwenden.	
	Eingestellter Druck an der Pumpe an max. zulässigem Druck am Rettungsgerät angepasst?		Druckabbau im Rettungsgerät	Nach Druckabbau tritt keine Leckage mehr auf.
				Ist nach dem Druckabbau dennoch eine weitere Leckage am Griffrohr festzustellen, setzen Sie das Rettungsgerät umgehend still und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder LUKAS direkt.
Schlauchleitungen im Griffrohr lose?		Schlauchleitungen im Griffrohr nicht festgezogen	Schläuche nachziehen.	
Anschlüsse an der Monokupplungsmuffe kontrollieren		Versorgungs- und Rücklaufanschluss an Monokupplungsmuffe vertauscht	Schlauchleitungen an Monokupplungsmuffe richtig anschliessen.	

Fehler	Kontrolle	Ursache	Lösung
<u>Speziell bei Steckkupplungssystem:</u> Leckage am Griffrohr	Rücklaufleitung richtig gekuppelt?	Rücklaufleitung nicht richtig gekuppelt oder nicht angeschlossen.	Rücklaufleitung neu ankuppeln und sichern.
<u>Speziell bei Mono-Kupplungssystem:</u> Leckage am Griffrohr	Anschluss der Schlauchleitungen kontrollieren	Schlauchanschluss an Kupplung vertauscht	Schlauchleitungen an Kupplung richtig anschliessen.
		Rücklaufleitung behindert	Rücklaufschlauch von Kupplung abschrauben, reinigen und neu anschließen.
<u>Bei Mono-Kupplungssystem:</u> Leckage an den Kupplungen	Kupplung beschädigt?	Kupplung defekt	Kupplung muss umgehend ausgetauscht werden
<u>Bei Steckkupplungssystem:</u> Leckage an den Kupplungen	Kupplung beschädigt?	Kupplung defekt	Kupplung muss umgehend ausgetauscht werden
	Leckage nur am Kupplungsrippe (im ungekuppelten Zustand)?	Sicherheitsventil hat angesprochen	Nach Druckabbau tritt keine Leckage mehr auf.

Sind die Störungen nicht behebbar, ist ein autorisierter LUKAS Händler oder der LUKAS-Kundendienst direkt zu verständigen!

Die Anschrift des LUKAS-Kundendienstes lautet:

<p>LUKAS Hydraulik GmbH</p> <p>Weinstraße 39, D-91058 Erlangen</p> <p>Tel.: (+49) 09131 / 698 - 348</p> <p>Fax.: (+49) 09131 / 698 - 353</p>

12. Technische Daten

Da alle Werte toleranzbehaftet sind können kleine Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und den Daten der folgenden Tabellen bestehen!



HINWEIS:

Die nachfolgenden Tabellen enthalten nur die, für Normabnahmen, wichtigen Technischen Daten.

Weitere Daten, zu Ihrem Gerät können Sie auf Anfrage bei LUKAS direkt erhalten.

12.1 Schneidgeräte

Gerätetyp	S 120	
Artikelnummer	112001000	81-20-10 (172001000)
Abmessungen L x B x H (ohne Anschlussschläuche)	[mm] <i>[in.]</i>	346 x 130 x 87 <i>13.6 x 5.1 x 3.4</i>
min. Schneidöffnung	[mm] <i>[in.]</i>	53 <i>2.1</i>
max. Schneidkraft (hinteres Ende der Schneidfläche)	[kN] <i>[lbf.]</i>	183 <i>41140</i>
Masse inkl. Hydraulikflüssigkeit	[kg] <i>[lbs.]</i>	4,3 <i>9.5</i>
max. Betriebsdruck	[MPa] * <i>[psi.]</i>	70 <i>10000</i>
Betriebsmenge (Hydraulikflüssigkeit)	[cm ³] ** <i>[gal.-US]</i>	17 <i>0.005</i>
Kupplungsanschluss	Steckkupplung	Monokupplung
Klassifizierung nach DIN EN 13204	AC 53B - 4,3	
Klassifizierung nach NFPA 1936	A4/B3/C2/D3/E3	

* 1 MPa = 10 bar

** Notwendige Hydraulikflüssigkeitsmenge im Hydraulikaggregat zum Betreiben des Gerätes (Differenzmenge Kolben- / Stangenseite)

Gerätetyp		S 312
Artikelnummer		81-20-22
Abmessungen L x B x H (ohne Anschlusschläuche)	[mm] <i>[in.]</i>	723 x 228 x 172 <i>28.5 x 9.0 x 6.8</i>
min. Schneidöffnung	[mm] <i>[in.]</i>	162 <i>6.4</i>
max. Schneidkraft (hinteres Ende der Schneidfläche)	[kN] <i>[lbf.]</i>	680 <i>152900</i>
Masse inkl. Hydraulikflüssigkeit	[kg] <i>[lbs.]</i>	14.5 <i>32.0</i>
max. Betriebsdruck	[MPa] * <i>[psi.]</i>	70 <i>10000</i>
Betriebsmenge (Hydraulikflüssigkeit)	[cm ³] ** <i>[gal.-US]</i>	110 <i>0.029</i>
Kupplungsanschluss		Monokupplung
Klassifizierung nach DIN EN 13204		BC 160l - 14,5
Klassifizierung nach NFPA 1936		A7/B8/C7/D7/E7

* 1 MPa = 10 bar

** Notwendige Hydraulikflüssigkeitsmenge im Hydraulikaggregat zum Betreiben des Gerätes (Differenzmenge Kolben- / Stangenseite)

Gerätetyp		S 377
Artikelnummer		81-20-23
Abmessungen L x B x H (ohne Anschlusschläuche)	[mm] <i>[in.]</i>	736 x 228 x 172 <i>29.0 x 8.98 x 6.77</i>
min. Schneidöffnung	[mm] <i>[in.]</i>	206 <i>8.11</i>
max. Schneidkraft (hinteres Ende der Schneidfläche)	[kN] <i>[lbf.]</i>	650 <i>146133</i>
Masse inkl. Hydraulikflüssigkeit	[kg] <i>[lbs.]</i>	15.3 <i>33.7</i>
max. Betriebsdruck	[MPa] * <i>[psi.]</i>	70 <i>10000</i>
Betriebsmenge (Hydraulikflüssigkeit)	[cm ³] ** <i>[gal.-US]</i>	110 <i>0.029</i>
Kupplungsanschluss		Monokupplung
Klassifizierung nach DIN EN 13204		BC 180l - 15,3
Klassifizierung nach NFPA 1936		A7/B8/C7/D7/E8

* 1 MPa = 10 bar

** Notwendige Hydraulikflüssigkeitsmenge im Hydraulikaggregat zum Betreiben des Gerätes (Differenzmenge Kolben- / Stangenseite)

Gerätetyp		S 700	
Artikelnummer		112081000	81-20-70 (172081000)
Abmessungen L x B x H (ohne Anschlusschläuche)	[mm] <i>[in.]</i>	790 x 300 x 258 <i>31.1 x 11.8 x 10.2</i>	
min. Schneidöffnung	[mm] <i>[in.]</i>	185 <i>7.28</i>	
Masse inkl. Hydraulikflüssigkeit	[kg] <i>[lbs.]</i>	21,3 <i>47.0</i>	
max. Betriebsdruck	[MPa] * <i>[psi.]</i>	70 <i>10000</i>	
Betriebsmenge (Hydraulikflüssigkeit)	[cm ³] ** <i>[gal.-US]</i>	325 <i>0.09</i>	
Kupplungsanschluss		Steckkupplung	Monokupplung
Klassifizierung nach DIN EN 13204		BC 180J - 21,3	
Klassifizierung nach NFPA 1936		A8/B9/C8/D9/E9	

* 1 MPa = 10 bar

** Notwendige Hydraulikflüssigkeitsmenge im Hydraulikaggregat zum Betreiben des Gerätes (Differenzmenge Kolben- / Stangenseite)

Gerätetyp		S 788
Artikelnummer		81-20-42
Abmessungen L x B x H (ohne Anschlusschläuche)	[mm] <i>[in.]</i>	801 x 279 x 187 <i>31.6 x 11.0 x 7.35</i>
min. Schneidöffnung	[mm] <i>[in.]</i>	200 <i>7.97</i>
max. Schneidkraft (hinteres Ende der Schneidfläche)	[kN] <i>[lbf.]</i>	1101 <i>247515</i>
Masse inkl. Hydraulikflüssigkeit	[kg] <i>[lbs.]</i>	18.7 <i>41.2</i>
max. Betriebsdruck	[MPa] * <i>[psi.]</i>	70 <i>10000</i>
Betriebsmenge (Hydraulikflüssigkeit)	[cm ³] ** <i>[gal.-US]</i>	295 <i>0.078</i>
Kupplungsanschluss		Monokupplung
Klassifizierung nach DIN EN 13204		CC 200K - 18,7
Klassifizierung nach NFPA 1936		A8/B9/C8/D9/E9

* 1 MPa = 10 bar

** Notwendige Hydraulikflüssigkeitsmenge im Hydraulikaggregat zum Betreiben des Gerätes (Differenzmenge Kolben- / Stangenseite)

Gerätetyp		S 799
Artikelnummer		81-20-43
Abmessungen L x B x H (ohne Anschlusschläuche)	[mm] <i>[in.]</i>	828 x 291 x 188 <i>32.6 x 11.5 x 7.40</i>
min. Schneidöffnung	[mm] <i>[in.]</i>	204 <i>8.03</i>
max. Schneidkraft (hinteres Ende der Schneidfläche)	[kN] <i>[lbf.]</i>	1376 <i>309600</i>
Masse inkl. Hydraulikflüssigkeit	[kg] <i>[lbs.]</i>	21,3 <i>47.0</i>
max. Betriebsdruck	[MPa] * <i>[psi.]</i>	70 <i>10000</i>
Betriebsmenge (Hydraulikflüssigkeit)	[cm ³] ** <i>[gal.-US]</i>	394 <i>0.104</i>
Kupplungsanschluss		Monokupplung
Klassifizierung nach DIN EN 13204		CC 200K - 21,3
Klassifizierung nach NFPA 1936		A9/B9/C9/D9/E9

* 1 MPa = 10 bar

** Notwendige Hydraulikflüssigkeitsmenge im Hydraulikaggregat zum Betreiben des Gerätes (Differenzmenge Kolben- / Stangenseite)

12.2 Kombigeräte

Gerätetyp		SC 358
Artikelnummer		81-30-22
Abmessungen L x B x H (ohne Anschlussschläuche)	[mm] [in.]	774 x 228 x 172 30.5 x 9.0 x 6.8
min. Schneidöffnung	[mm] [in.]	309 12.2
max. Schneidkraft (hinteres Ende der Schneidfläche)	[kN] [lbf.]	492 110600
max. Spreizweg (an den Messerspitzen)	[mm] [in.]	372 14.7
min. Spreizkraft (25mm von den Spitzen entfernt)	[kN] [lbf.]	38 8543
Spreizkraft HSF (nach NFPA)	[kN] [lbf.]	43 9667
Spreizkraft LSF (nach NFPA)	[kN] [lbf.]	33 7419
Zugkraft HPF (nach NFPA)	[kN] [lbf.]	62 13940
Zugkraft LPF (nach NFPA)	[kN] [lbf.]	43 9667
Masse inkl. Hydraulikflüssigkeit	[kg] [lbs.]	14,8 32.6
max. Betriebsdruck	[MPa] * [psi.]	70 10000
Betriebsmenge (Hydraulikflüssigkeit)	[cm ³] ** [gal.-US]	110 0.029
Kupplungsanschluss		Monokupplung
Klassifizierung nach DIN EN 13204		CK 38/368 - I - 14,8
Klassifizierung nach NFPA 1936		A7/B8/C7/D8/E7

* 1 MPa = 10 bar

** Notwendige Hydraulikflüssigkeitsmenge im Hydraulikaggregat zum Betreiben des Gerätes (Differenzmenge Kolben- / Stangenseite)

Gerätetyp		SC 557	
Artikelnummer		113047000	81-30-30 (173047000)
Abmessungen L x B x H (ohne Anschlussschläuche)	[mm] [in.]	840 x 295 x 190 33.1 x 11.6 x 7.48	
min. Schneidöffnung	[mm] [in.]	355 14	
max. Schneidkraft (hinteres Ende der Schneidfläche)	[kN] [lbf.]	810 182095	
max. Spreizweg (an den Messerspitzen)	[mm] [in.]	430 16.9	
min. Spreizkraft (25 mm von den Spitzen entfernt)	[kN] [lbf.]	41,5 9300	
Spreizkraft HSF (nach NFPA)	[kN] [lbf.]	47 10600	
Spreizkraft LSF (nach NFPA)	[kN] [lbf.]	39 8770	
Zugkraft HPF (nach NFPA)	[kN] [lbf.]	67 15100	
Zugkraft LPF (nach NFPA)	[kN] [lbf.]	52 11700	
Masse inkl. Hydraulikflüssigkeit	[kg] [lbs.]	19,8 43.7	
max. Betriebsdruck	[MPa] * [psi.]	70 10000	
Betriebsmenge (Hydraulikflüssigkeit)	[cm ³] ** [gal.-US]	108 0.029	
Kupplungsanschluss		Steckkupplung	Monokupplung
Klassifizierung nach DIN EN 13204		CK 41/430 - J - 19,8	
Klassifizierung nach NFPA 1936		A8/B9/C8/D9/E9	

* 1 MPa = 10 bar

** Notwendige Hydraulikflüssigkeitsmenge im Hydraulikaggregat zum Betreiben des Gerätes (Differenzmenge Kolben- / Stangenseite)

Gerätetyp		SC 758
Artikelnummer		81-30-35
Abmessungen L x B x H (ohne Anschlussschläuche)	[mm] <i>[in.]</i>	876 x 301 x 206 <i>34.5 x 11.85 x 8.1</i>
min. Schneidöffnung	[mm] <i>[in.]</i>	408 <i>16.1</i>
max. Schneidkraft (hinteres Ende der Schneidfläche)	[kN] <i>[lbf.]</i>	885 <i>198955</i>
max. Spreizweg (an den Messerspitzen)	[mm] <i>[in.]</i>	475 <i>18.7</i>
min. Spreizkraft (25 mm von den Spitzen entfernt)	[kN] <i>[lbf.]</i>	43 <i>9667</i>
Spreizkraft HSF (nach NFPA)	[kN] <i>[lbf.]</i>	49 <i>11016</i>
Spreizkraft LSF (nach NFPA)	[kN] <i>[lbf.]</i>	38 <i>8543</i>
Zugkraft HPF (nach NFPA)	[kN] <i>[lbf.]</i>	69 <i>15512</i>
Zugkraft LPF (nach NFPA)	[kN] <i>[lbf.]</i>	52 <i>11690</i>
Masse inkl. Hydraulikflüssigkeit	[kg] <i>[lbs.]</i>	20,7 <i>45.6</i>
max. Betriebsdruck	[MPa] * <i>[psi.]</i>	70 <i>10000</i>
Betriebsmenge (Hydraulikflüssigkeit)	[cm ³] ** <i>[gal.-US]</i>	235 <i>0.062</i>
Kupplungsanschluss		Monokupplung
Klassifizierung nach DIN EN 13204		CK 43/475 - J - 20,7
Klassifizierung nach NFPA 1936		A8/B9/C9/D9/E9

* 1 MPa = 10 bar

** Notwendige Hydraulikflüssigkeitsmenge im Hydraulikaggregat zum Betreiben des Gerätes (Differenzmenge Kolben- / Stangenseite)

12.3 Anzugsmomente des Zentralbolzens

Gerätetyp	Zentralbolzen	Schlüsselweite	Drehmoment
		[mm] <i>[in.]</i>	[Nm] <i>[lbf.in.]</i>
S 120	M 22 x 1,5	34 <i>1.34</i>	80 + 10 <i>708 + 89</i>
S 312	M 28 x 1,5	38 <i>1.50</i>	130 + 10 <i>1151 + 89</i>
S 377	M 28 x 1,5	38 <i>1.50</i>	130 + 10 <i>1151 + 89</i>
S 700	M 32 x 1,5	46 <i>1.81</i>	150 + 10 <i>1328 + 89</i>
S 788	M 32 x 1,5	46 <i>1.81</i>	150 + 10 <i>1328 + 89</i>
S 799	M 36 x 1,5	50 <i>1.97</i>	230 + 10 <i>2036 + 89</i>
SC 358	M 28 x 1,5	38 <i>1.50</i>	130 + 10 <i>1151 + 89</i>
SC 557	M 27 x 1,5	41 <i>1.61</i>	130 + 10 <i>1151 + 89</i>
SC 758	M 32 x 1,5	46 <i>1.81</i>	150 + 10 <i>1328 + 89</i>

12.4 Schneidleistungen

Gerätetyp	Max. Schneidmaterialabmessungen				
	Rundmaterial [mm] <i>[in.]</i>	Flachmaterial [mm] <i>[in.]</i>	Rundrohr [mm] <i>[in.]</i>	Vierkantrrohr [mm] <i>[in.]</i>	Rechteckrohr [mm] <i>[in.]</i>
S 120	22 <i>0.9</i>	50x5 <i>1.97x0.2</i>	26,4x2,3 <i>1.04x0.09</i>		
S 312	35 <i>1.38</i>	120x10 <i>4.72x0.39</i>	88,9x4,0 <i>3.5x0.16</i>	70x4 <i>2.75x0.16</i>	100x50x4,0 <i>3.94x1.97x0.16</i>
S 377	33 <i>1.30</i>	130x10 <i>5.12x0.39</i>	88.9x4,0 <i>3.5x0.16</i>	70x4,0 <i>2.76x0.16</i>	100x50x5,0 <i>3.94x1.97x0.20</i>
S 700	38 <i>1.49</i>	140x10 <i>5.51x0.39</i>	101,6x4,0 <i>4.0x0.16</i>	70x5 <i>2.75x0.20</i>	100x50x5,0 <i>3.94x1.97x0.20</i>
S 788	42 <i>1.65</i>	140x10 <i>5.51x0.39</i>	101,6x4,0 <i>4.0x0.16</i>	70x5 <i>2.75x0.20</i>	100x50x5,0 <i>3.94x1.97x0.20</i>
S 799	45 <i>1.77</i>	140x10 <i>5.51x0.39</i>	101.6x4,0 <i>4.00x0.16</i>	70x5,0 <i>2.76x0.20</i>	100x50x5,0 <i>3.94x1.97x0.20</i>
SC 358	35 <i>1.38</i>	130x10 <i>5.12x0.39</i>	88,9x4,0 <i>3.5x0.16</i>	70x4 <i>2.75x0.16</i>	100x50x4,0 <i>3.94x1.97x0.16</i>
SC 557	38 <i>1.49</i>	140x10 <i>5.51x0.39</i>	101,6x4,0 <i>4.0x0.16</i>	70x5 <i>2.75x0.20</i>	100x50x5,0 <i>3.94x1.97x0.20</i>
SC 758	40 <i>1.57</i>	140x10 <i>5.51x0.39</i>	101,6x4,0 <i>4.0x0.16</i>	70x5 <i>2.75x0.20</i>	100x50x5,0 <i>3.94x1.97x0.20</i>

Die Zugfestigkeit aller Materialien entspricht den Prüfkriterien der DIN EN 13204.

12.5 Datenblätter zur Produktleistungsfähigkeit

Hersteller Name und Type des Geräts	LUKAS Hydraulik GmbH S 120 (172001000, 81-20-10)
--	---

Angegebene Klassifizierung

Typ	Schneidgeräte- öffnung [mm]	Klassifizierung basierend auf der Mindest- leistung des Schneidgeräts	Masse [Kg] (auf 1 Dezimal- stelle genau)		Leistung des Schneidgeräts
AC	53	B	4,3		1D-2C-3B
Profiltyp →	1 Rundmaterial	2 Flachmaterial	3 Rundrohr	4 Vierkantrohr	5 Rechteckrohr
Kategorie- Buchstabe ↓					
A	≥ 14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	≥ 16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	≥ 18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x 3	
D	≥ 20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	≥ 22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	≥ 24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	≥ 26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	≥ 28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	≥ 32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	≥ 36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	≥ 40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

Hersteller Name und Type des Geräts	LUKAS Hydraulik GmbH S 312 (81-20-22)
--	--

Angegebene Klassifizierung

Typ	Schneidgeräte- öffnung [mm]	Klassifizierung basierend auf der Mindest- leistung des Schneidgeräts	Masse [Kg] (auf 1 Dezimal- stelle genau)		Leistung des Schneidgeräts
BC	162	I	14,5		11-21-31-4J-5J
Profiltyp →	1 Rundmaterial	2 Flachmaterial	3 Rundrohr	4 Vierkantrohr	5 Rechteckrohr
Kategorie- Buchstabe ↓					
A	≥ 14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	≥ 16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	≥ 18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x 3	
D	≥ 20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	≥ 22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	≥ 24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	≥ 26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	≥ 28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	≥ 32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	≥ 36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	≥ 40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

Hersteller Name und Type des Geräts	LUKAS Hydraulik GmbH S 377 (81-20-23)
--	--

Angegebene Klassifizierung

Typ	Schneidgeräte- öffnung [mm]	Klassifizierung basierend auf der Mindest- leistung des Schneidgeräts	Masse [Kg] (auf 1 Dezimal- stelle genau)		Leistung des Schneidgeräts
BC	206	I	15,3		11-2J-3I-4J-5J
Profiltyp →	1 Rundmaterial	2 Flachmaterial	3 Rundrohr	4 Vierkantrrohr	5 Rechteckrohr
Kategorie- Buchstabe ↓					
A	≥ 14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	≥ 16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	≥ 18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x 3	
D	≥ 20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	≥ 22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	≥ 24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	≥ 26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	≥ 28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	≥ 32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	≥ 36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	≥ 40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

Hersteller Name und Type des Geräts	LUKAS Hydraulik GmbH S 700 (172081000, 81-20-70)
--	---

Angegebene Klassifizierung

Typ	Schneidgeräte- öffnung [mm]	Klassifizierung basierend auf der Mindest- leistung des Schneidgeräts	Masse [Kg] (auf 1 Dezimal- stelle genau)		Leistung des Schneidgeräts
BC	185	J	21,3		1J-2K-3K-4K-5K
Profiltyp →	1 Rundmaterial	2 Flachmaterial	3 Rundrohr	4 Vierkantrohr	5 Rechteckrohr
Kategorie- Buchstabe ↓					
A	≥ 14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	≥ 16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	≥ 18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x 3	
D	≥ 20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	≥ 22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	≥ 24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	≥ 26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	≥ 28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	≥ 32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	≥ 36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	≥ 40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

Hersteller Name und Type des Geräts	LUKAS Hydraulik GmbH S 788 (81-20-42)
--	--

Angegebene Klassifizierung

Typ	Schneidgeräte- öffnung [mm]	Klassifizierung basierend auf der Mindest- leistung des Schneidgeräts	Masse [Kg] (auf 1 Dezimal- stelle genau)		Leistung des Schneidgeräts
CC	200	K	18,7		1K-2K-3K-4K-5K
Profiltyp →	1 Rundmaterial	2 Flachmaterial	3 Rundrohr	4 Vierkantrohr	5 Rechteckrohr
Kategorie- Buchstabe ↓					
A	≥ 14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	≥ 16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	≥ 18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x 3	
D	≥ 20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	≥ 22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	≥ 24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	≥ 26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	≥ 28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	≥ 32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	≥ 36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	≥ 40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

Hersteller Name und Type des Geräts	LUKAS Hydraulik GmbH S 799 (81-20-43)
--	--

Angegebene Klassifizierung

Typ	Schneidgeräte- öffnung [mm]	Klassifizierung basierend auf der Mindest- leistung des Schneidgeräts	Masse [Kg] (auf 1 Dezimal- stelle genau)		Leistung des Schneidgeräts
CC	204	K	21,3		1K-2K-3K-4K-5K
Profiltyp →	1 Rundmaterial	2 Flachmaterial	3 Rundrohr	4 Vierkantrrohr	5 Rechteckrohr
Kategorie- Buchstabe ↓					
A	≥ 14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	≥ 16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	≥ 18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x 3	
D	≥ 20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	≥ 22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	≥ 24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	≥ 26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	≥ 28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	≥ 32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	≥ 36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	≥ 40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

Hersteller Name und Type des Geräts	LUKAS Hydraulik GmbH SC 358 (81-30-22)
--	---

Angegebene Klassifizierung

Typ	Spreizkraft [kN] / Spreizweite [mm]	Klassifizierung basierend auf der Mindest- leistung des Schneidergeräts	Masse [Kg] (auf 1 Dezimal- stelle genau)		Leistung des Schneidergeräts
CK	38 / 372	I	14,8		1I-2J-3I-4J-5J
Profiltyp →	1 Rundmaterial	2 Flachmaterial	3 Rundrohr	4 Vierkantrrohr	5 Rechteckrohr
Kategorie- Buchstabe ↓					
A	≥ 14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	≥ 16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	≥ 18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x 3	
D	≥ 20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	≥ 22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	≥ 24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	≥ 26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	≥ 28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	≥ 32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	≥ 36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	≥ 40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

Hersteller Name und Type des Geräts	LUKAS Hydraulik GmbH SC 557 (173047000, 81-30-30)
--	--

Angegebene Klassifizierung

Typ	Spreizkraft [kN] / Spreizweite [mm]	Klassifizierung basierend auf der Mindest- leistung des Schneidgeräts	Masse [Kg] (auf 1 Dezimal- stelle genau)		Leistung des Schneidgeräts
CK	41,5 / 430	J	19,8		1J-2K-3K-4K-5K
Profiltyp →	1 Rundmaterial	2 Flachmaterial	3 Rundrohr	4 Vierkantrohr	5 Rechteckrohr
Kategorie- Buchstabe ↓					
A	≥ 14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	≥ 16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	≥ 18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x 3	
D	≥ 20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	≥ 22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	≥ 24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	≥ 26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	≥ 28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	≥ 32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	≥ 36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	≥ 40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

Hersteller Name und Type des Geräts	LUKAS Hydraulik GmbH SC 758 (81-30-35)
--	---

Angegebene Klassifizierung

Typ	Spreizkraft [kN] / Spreizweite [mm]	Klassifizierung basierend auf der Mindest- leistung des Schneidgeräts	Masse [Kg] (auf 1 Dezimal- stelle genau)		Leistung des Schneidgeräts
CK	43 / 475	J	20,7		1J-2K-3K-4K-5K
Profiltyp →	1 Rundmaterial	2 Flachmaterial	3 Rundrohr	4 Vierkantrohr	5 Rechteckrohr
Kategorie- Buchstabe ↓					
A	≥ 14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	≥ 16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	≥ 18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x 3	
D	≥ 20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	≥ 22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	≥ 24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	≥ 26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	≥ 28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	≥ 32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	≥ 36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	≥ 40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

12.6 Hydraulikflüssigkeitsempfehlungen

Hydraulikflüssigkeit für LUKAS Hydraulik-Geräte:

Mineral-Öl DIN ISO 6743-4 und andere

	Bereich Öltemperatur	Ölbezeichnung	Viskositätsklasse	Bemerkung
A	-20 +55°C -4.0 +131°F	HM 10	VG 10	

empfohlener Viskositätsbereich: 10...200 mm²/s (10...200 cSt.)

Auslieferung erfolgt mit HM 10 DIN ISO 6743-4.



ACHTUNG!

Vor Verwendung von Hydraulikflüssigkeiten, die nicht den obengenannten Spezifikationen entsprechen und / oder nicht von LUKAS bezogen werden, müssen Sie sich mit LUKAS in Verbindung setzen!

12.7 Betriebs- und Lagertemperaturbereiche

Betriebstemperatur	[°C] / [°F]	-20 ... +55	-4 ... +131
Lagertemperatur (Gerät außer Betrieb)	[°C] / [°F]	-30 ... +60	-22 ... +140

13. EG Konformitätserklärungen

13.1 Schneidgeräte

LUKAS

LUKAS Hydraulik GmbH
Weinstraße 39
91058 Erlangen
Deutschland

IDEX
RESCUE

Dinglee, LUKAS, Hurst, Vetter

IDEX Europe GmbH
Weinstraße 39
91058 Erlangen
Germany

EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity / Déclaration CE de conformité / Declaración de conformidad CE

Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A

In accordance with the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Appendix II A

Selon la directive Machines 2006/42/CE, annexe II A

A los efectos de la Directiva comunitaria de máquinas 2006/42/CE, anexo II A

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Schneidgeräte

We hereby declare that the following cutters

Par la présente déclaration CE de conformité, nous attestons que le vérin mentionné Cisailler

Con la presente declaramos que los Herramientas de corte indicados a continuación

Artikelnr. / Item no.	Modell / Type
81-20-10	S 120
81-20-22	S 312
81-20-23	S 377
81-20-70	S 700
81-20-42	S 788
81-20-43	S 799

- in der von uns gelieferten Ausführung den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (ersetzte Richtlinie 98/37/EG) und den sie umsetzenden nationalen Rechtsvorschriften entsprechen.
Berücksichtigt wurden insbesondere die Normen:
 - DIN EN ISO 12100:2010, Ausgabe: 2011-03 - Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung
 - DIN EN 13204: 2016-12 – Doppelt wirkende hydraulischen Rettungsgeräte für die Feuerwehr und Rettungsdienste – Sicherheits- und Leistungsanforderungen
- *in the versions supplied by us conform to the EC Machinery Directive 2006/42/EC (replaced directive 98/37/EC) and the national statutory provisions that implement them.*
The following standards have particularly been taken into consideration:
 - *DIN EN ISO 12100:2010, publication date: 2011-03 – Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction*
 - *DIN EN 13204: 2016-12 – Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements*
- *satisfait, dans la version que nous avons livrée, aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE et des législations nationales destinées à assurer son application.*
Les normes suivantes ont notamment été prises en compte :
 - *DIN EN ISO 12100, édition : 2011-03 - Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque.*
 - *DIN EN 13204, édition : 2016-12 – Matériels hydrauliques de dés-incarcération à double effet à usage des services d'incendie et de secours - Prescriptions de sécurité et de performance*

LUKAS

LUKAS Hydraulik GmbH
Weinstraße 39,
91058 Erlangen
Deutschland



Dinglee, LUKAS, Hurst, Vetter

IDEX Europe GmbH
Weinstraße 39
91058 Erlangen
Germany

- *cumplen, en la versión suministrada por nosotros, las disposiciones de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y la legislación nacional en vigor.
Se han tomado en consideración, en particular, las normas:*
 - *DIN EN ISO 12100, edición: 2011-03 - Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.*
 - *DIN EN 13204, edición: 2016-12 - Herramientas de rescate hidráulicos de doble acción para uso de los servicios contra incendios y de rescate. Prescripciones de seguridad y de funcionamiento.*

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder Verwendung der Maschine/Ausrüstung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

This declaration loses its validity in the case of alterations or usage of the machinery/equipment not approved by LUKAS.

Cette déclaration perd sa validité en cas de modification ou d'utilisation de la machine/de l'équipement sans concertation préalable avec nous.

La presente declaración quedará invalidada en caso de efectuarse cambios o modificaciones en la máquina/el equipamiento no acordados con nosotros.

Erlangen, 10.07.2019

ppA 
Carsten Sauerbier
Director of Technical Innovation and Development
IDEX Europe GmbH

i. A. 
Manuela Gumbert
Konstrukteur / Engineering Designer
LUKAS Hydraulik GmbH

13.2 Kombigeräte

LUKAS

LUKAS Hydraulik GmbH
Weinstraße 39,
91058 Erlangen
Deutschland

IDEX

RESCUE

Dinglee, LUKAS, Hurst, Vetter

IDEX Europe GmbH
Weinstraße 39
91 058 Erlangen
Germany

EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity / Déclaration CE de conformité / Declaración de conformidad CE

Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A

In accordance with the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Appendix II A

Selon la directive Machines 2006/42/CE, annexe II A

A los efectos de la Directiva comunitaria de máquinas 2006/42/CE, anexo II A

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte

We hereby declare that the following tools

Par la présente déclaration CE de conformité, nous attestons que le ci-dessous outils

Con la presente declaramos que los nombrados indicados a continuación dispositivos

Artikelnr. / Item no. / N° d'article / Número del artículo	Modell / Type / Modèle / Modelo y tipo
81-30-22	SC 358
81-30-30	SC 557
81-30-35	SC 758

- in der von uns gelieferten Ausführung den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und den sie umsetzenden nationalen Rechtsvorschriften entsprechen.
Berücksichtigt wurden insbesondere die Normen:
 - DIN EN ISO 12100:2010, Ausgabe: 2011-03 - Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung
 - DIN EN 13204: 2016-12 – Doppelt wirkende hydraulischen Rettungsgeräte für die Feuerwehr und Rettungsdienste – Sicherheits- und Leistungsanforderungen
- *in the versions supplied by us conform to the EC Machinery Directive 2006/42/EC and the national statutory provisions that implement them.*
The following standards have particularly been taken into consideration:
 - *DIN EN ISO 12100:2010, publication date: 2011-03 – Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction*
 - *DIN EN 13204: 2016-12 – Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements*
- *satisfait, dans la version que nous avons livrée, aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE et des législations nationales destinées à assurer son application.*
Les normes suivantes ont notamment été prises en compte :
 - *DIN EN ISO 12100, édition : 2011-03 - Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque.*
 - *DIN EN 13204, édition : 2016-12 - Matériels hydrauliques de dés-incarcération à double effet à usage des services d'incendie et de secours - Prescriptions de sécurité et de performance*

LUKAS

LUKAS Hydraulik GmbH
Weinstrasse 39,
91058 Erlangen
Deutschland

INDEX RESCUE

Dinglee, LUKAS, Hurst, Vetter

IDEX Europe GmbH
Weinstraße 39
91 058 Erlangen
Germany

- *cumplen, en la versión suministrada por nosotros, las disposiciones de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y la legislación nacional en vigor.*
Se han tomado en consideración, en particular, las normas:
 - *DIN EN ISO 12100, edición: 2011-03 - Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.*
 - *DIN EN 13204, edición: 2016-12 - Herramientas de rescate hidráulicos de doble acción para uso de los servicios contra incendios y de rescate. Prescripciones de seguridad y de funcionamiento.*

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder Verwendung der Maschine/Ausrüstung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

This declaration loses its validity in the case of alterations or usage of the machinery/equipment not approved by LUKAS.

Cette déclaration perd sa validité en cas de modification ou d'utilisation de la machine/de l'équipement sans concertation préalable avec nous.


La presente declaración quedará invalidada en caso de efectuarse cambios o modificaciones en la máquina/el equipamiento no acordados con nosotros.

Erlangen, 10.07.2019

ppA


Carsten Sauerbier
Bevollmächtigter / Authorized Representative
Director of Technical Innovation and Development
IDEX Europe GmbH

i. A.


Qibo Yan
Konstrukteur / Engineering Designer

14. Notizen



Entsorgen Sie bitte ordnungsgemäß alle
Verpackungsmaterialien und abgebauten Teile.

LUKAS Hydraulik GmbH

A Unit of IDEX Corporation

Weinstraße 39, D-91058 Erlangen

Tel.: (+49) 0 91 31 / 698 - 0

Fax.: (+49) 0 91 31 / 698 - 394

e-mail: lukas.info@idexcorp.com

www.lukas.com

MADE IN GERMANY